

Philips  
Webcam

CIF  
CMOS

SPC215NC



## Begin met videochatten

Voeg onmiddellijk videobeelden toe aan uw chats met deze gebruiksvriendelijke webcam. Deze webcam heeft een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding en wordt geleverd met een headset voor in het oor en een microfoon voor geluid zonder echo's. Begin nu met videochatten.

### Hoogwaardige foto's en video

- Vloeiende beelden met video van 30 frames per seconde
- VGA-resolutie (640 x 480) voor scherpe beelden
- Automatische beeldoptimalisatie voor superbeeldkwaliteit
- Roterende lens voor extra gebruiksgemak en natuurlijke beelden

### Zeer gebruiksvriendelijk

- Headset voor in het oor en microfoon voor echovrij chatten
- Installation Manager voor eenvoudige installatie
- Stabiele bevestiging op elke monitor, zowel op een laptop als op een bureau
- Fotoknop om direct geweldige foto's te maken
- Compatibel met MSN, Skype en andere gratis berichtsservices
- Compatibel met alle verkrijgbare imagingsoftware

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Video's en foto's maken

- **Sensor:** CMOS
- **Sensorresolutie:** QVGA
- **Videoresolutie:** QVGA
- **Fotoresolutie:** QVGA
- **Geïnterpoleerde fotoresolutie:** VGA
- **Max. framesnelheid:** 30 fps
- **Lens:** f: 6 mm, F 2,8, D 42°
- **Witbalans:** 2600 – 7600 k
- **Minimale verlichting:** < 10 lux
- **Kleurdiepte:** 24 bit

### Techniek

- Laptopbeugel
- LCD-beugel
- CRT-standaard
- Bureaustandaard
- **Digitale ingebouwde microfoon:** Nee
- **Snelstartknop:** Nee
- Fotoknop

### Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** Snelle installatiehandleiding, Gebruiksaanwijzing, Multimediaheadset

### Software

- **Voeg video toe:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

### Systeemvereisten

- **Besturingssysteem:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Processor:** Pentium II 500 MHz of sneller

- **RAM-geheugen:** 128 MB RAM
- Geluidskaart
- **USB:** Vrije USB-poort
- Internetverbinding
- **Ruimte op harde schijf:** 200 MB
- CD-ROM- of DVD-ROM-station

### Connectiviteit

- **Kabellengte:** 1,5 M
- **PC Link:** USB 1.1

### Afmetingen

- **Afmetingen van product (B x H x D):** 74 x 142 x 74 mm
- **Gewicht van het product (g):** 106

### Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210008564
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97591 9
- **Brutogewicht:** 0,343 kg
- **Hoogte:** 170 mm
- **Lengte:** 170 mm
- **Breedte:** 90 mm
- **Hoeveelheid:** 1
- **Gewicht van de verpakking:** 0,237 kg

### Omdoos

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97975 7
- **Hoeveelheid:** 6
- **Brutogewicht:** 2,533 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 1,897 kg
- **Lengte:** 188 mm
- **Breedte:** 285 mm
- **Hoogte:** 188 mm

## Productkenmerken

### Video van 30 frames per seconde

Ga zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. U zult zien dat uw videobeelden vloeiender zijn en dat u betere videochats ervaart.

### VGA-resolutie

VGA (640 x 480) betekent dat er ongeveer 300.000 pixels worden gebruikt om het volledige beeld te maken. Deze VGA-resolutie zorgt voor scherpe afbeeldingen die u in documenten, op webpagina's en in e-mails kunt gebruiken.

### Automatische beeldoptimalisatie

De automatische beeldoptimalisatie helpt u optimaal te profiteren van uw webcam door automatisch de camera en de beeldinstellingen aan te passen om deze overeen te doen komen met het beschikbare licht.

### Roterende lens

Roterende lens voor extra gebruiksgemak en natuurlijke beelden. U vindt snel en gemakkelijk de beste hoek voor de camera, zonder dat u er wat onder hoeft te zetten om de hoek te wijzigen.

### Inclusief headset voor in het oor

De headset past perfect in uw oor en de microfoon bevindt zich op het koord onder uw mond voor eenvoudig opnemen. Krijg onmiddellijk echovrije videobeelden met deze handige handset met ingebouwde microfoon.

### Installation Manager

Installeer uw webcam in een handomdraai met de handige Installation Manager. U hoeft alleen maar de eenvoudige, stapsgewijze instructies te volgen om de webcam in te stellen zodat deze perfect overeenkomt met uw computer.

### Stabiele bevestiging

Met de multifunctionele standaard kunt u de webcam eenvoudig monteren op elke monitor, laptop, notebook of plat oppervlak.

### Fotoknop

Met één druk op deze knop maakt uw webcam automatisch een foto. Dit is een geweldige manier om uw foto's toe te voegen aan e-mails, op webpagina's of in documenten.

### Compatibel met MSN en Skype

De webcam en de bijbehorende software zijn ontworpen met het oog op alle berichtservices. Voeg videobeelden toe aan Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger en andere gratis berichtservices. Daarnaast zijn de webcam en de software geschikt voor Windows Messenger en NetMeeting voor vergaderingen met meerdere personen via video. Tenslotte zijn ze ook nog eens toekomstbestendig.

### Compatibel met alle software

De webcam is geschikt voor alle verkrijgbare, gratis en professionele imagingsoftware. Maak een foto van een video en open deze met een beeldbewerkingsprogramma.

