

Philips
Mikro HiFi systém

- Prehrávanie MP3/WMA-CD
- USB Direct

MCM277



Jedinečný dizajn umožňujúci montáž na stenu

cez USB Direct pre priame prehrávanie

Ak sledujete najmodernejšie trendy, progresívne a jedinečné inovácie a štýl, výrazný a elegantný model MCM277 bude vaším favoritom s dynamickým zvukovým výkonom v elegantnom dizajne s možnosťou prehrávania MP3/WMA-CD a s priamym prehrávaním USB Direct. Tento model môžete pripevniť aj na stenu.

Neobmedzený pôžitok z počúvania

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Pohodlný vstupný konektor pre prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hud. výkon 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Sledujte, ako sa disk točí

- Predné motorizované dverka CD so zobrazovacím oknom
- Dokonale elegantný a flexibilný dizajn s upevnením na stenu

PHILIPS

Hlavné prvky

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou

ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x10 wattov
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5 W
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex, 4" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: 40-programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Predná časť, Motorizovaná
- Podpora ID3 textu
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Oopakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukládanie
- RDS: Typ programu, Názov stanice, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS
- Predvolené stanice: 40

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW
- USB: USB hositeľ
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Radiobudík, Časovač vypnutia, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Farba podsvietenia: Biela
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Anténa FM/MW, 2 skrutky pre upevnenie na stene, Záručný list pre celosvetovú záruku
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Diaľkové ovládanie: 24-tlačidlový diaľkový ovládač
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 160 x 269 x 90 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 194 x 269 x 90 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 310 x 314 x 238 mm
- Váha vrátane balenia: 5,5 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com