

Philips
Micro HiFi-systeem

MP3/WMA-CD-weergave

Directe weergave vanaf USB

MCM760



Digitale muziek met kopiëren vanaf CD

Kopieer uw favoriete CD's naar een MP3-speler op het elegante MCM760 Micro HiFi-systeem met fantastisch geluid. U kunt eenvoudig opnemen met één druk op de knop, zonder PC! En u kunt van uw favoriete muziek genieten op uw draagbare MP3-speler.

Onbeperkt luisterplezier

- Kopieer uw favoriete CD's naar MP3
- Digitale opname (MP3) met één druk op de knop, geen computer nodig
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Verrijk uw luisterervaring

- Neodymium ribbon-tweeter voor indrukwekkende en natuurgetrouwe audio
- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
- Totaal uitgangsvermogen van 150 W RMS

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Kopieer uw favoriete CD's naar MP3

U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor massaopslag aan te sluiten op de USB-poort van het Philips-audiosysteem en vervolgens kunt u uw favoriete muziek vanaf CD's opnemen op uw USB-apparaat of MP3-speler, en dat met één druk op de knop en zonder computer. U kunt dus uw eigen MP3-bestanden maken via rechtstreekse digitale MP3-opnamen.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Neodymium-ribbon-tweeter

De neodymium ribbon-tweeter is een enkelpolige tweeter die dynamisch en scherp

geluid geeft. Dit wordt vaak gebruikt in hoogwaardige audiosystemen om een natuurgetrouw geluid weer te geven. Conventionele kegels en dome-tweeters zijn gebaseerd op een directioneel bewegend spoelprincipe, terwijl de enkelpolige neodymium ribbon-tweeter hoge frequenties uitzendt in een volledig 180-gradenpatroon. Dit vergroot de breedte van het geluidsspectrum voor de hogere tonen drastisch, breidt de ideale luisterplaats uit en levert rijk, kristalhelder en natuurlijk geluid, zelfs van compacte audiosystemen.


Incredible Surround™

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee

luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

Treble- en basregeling

Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 75 W RMS
- Uitgangsvermogen: 2 x 150 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Incredible Surround, Treble- en basregeling

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, 5,25 inch woofer, Ribbon-tweeter, Afneembare luidsprekergrills

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 99 nummers, Shuffle, Nummer/album/alles herhalen
- Ondersteuning van ID3-tag
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Cassettedecktechnologie: Full Logical
- Afspeelmodi cassette: Automatisch terugspoelen, Elektronische snelheidsregeling, Volledige autostop, Bandteller

Audio opnemen

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Automatisch opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname, Opnemen met één druk op de knop

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Radiotekst,

RDS-klokinstelling, Nieuws

- Voorkeurzers: 40
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- Aux-ingang: Lijningang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Cassetealarm, Snooze, Sleptimer
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: Wit FTD
- Indicaties: DIM-modus
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM/MW-antenne
- Afstandsbediening: met 32 toetsen en 2 AA-batterijen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 179 x 252 x 340 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D): 175 x 252 x 196 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 524 x 353 x 408 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 13,2 kg



Publicatiedatum
2011-07-01

Versie: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.