

Philips
Micro-Hi Fi-system

MCM398D



Lyssna på musik med Hi-Fi-ljudkvalitet

Spela upp och ladda din iPod

Du är sugen på det senaste och häftigaste – och med Philips MCM398D kan du spela upp din iPod-musik högt med dockningsenheten. Lyssna på enastående ljud i en kompakt form som passar alla rum.

Spela iPod-innehåll högt hemma

- Spela upp och ladda din iPod
- En fjärrkontroll för systemet och iPod

Berika din ljudupplevelse

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- 2x50 W RMS och 2x100W musikeffekt

Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

Raffinerat ljud och utseende

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Eleganta högtalare i träfinish

PHILIPS

Funktioner

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic –

som du kan använda till att optimera frekvensområdet för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W musikeffekt
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, 4 tum woofer, Piezo tweeter, Löstagbara högtalargaller

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- ID3 Tag Support
- Typ av laddare: Släde, Motoriserad
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp
- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, Snabbspolning framåt och bakåt, Nästa och föregående spår, Spela upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- RDS: Stationsnamn, Radio-text, RDS-klocka
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar

- Aux-in: Line-in
- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: FM-antenn, Anslutning för

hållare

- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 24 knappar och litiumbatteri
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Bruksanvisning: 16 språk
- Dockningsstation: Dockningsenhet och adapterar för iPod

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
152 x 228 x 273 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D):
140 x 228 x 244 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):
514 x 275 x 345 mm
- Vikt inkl. förpackning: 8,7 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod Shuffle, iPod med färgdisplay, iPod 5th Generation



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30869
EAN: 87 12581 34114 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com