

Philips
Mikrohifijärjestelmä



MCM149

Monitoiminen mikrojärjestelmä

Kompaktin ja tyylikkään MCM149-mikrojärjestelmän äänentoisto on omaa luokkaansa. Dynamic Bass Boost tehostaa kaikki suosikki-MP3-CD-kappaleesi.

Tehosta äänentoistoa

- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityyliin mukaan
- Kokonaislähtöteho 2 x 2 W RMS

Helppokäyttöinen

- Automaattisesti pysähtyvä stereodekki
- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 20 pikavalintaa lisäävät käyttömukavuutta

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Kompakti muotoilu
- Kätevä kaukosäädin

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 2 W RMS / 200 W PMPO
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus, 4 tilan digitaalinen äänensäätö
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 3" bassokaiutin

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto, automaattinen tallennustaso

Virittimen/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys

- Pikavalinnat: 20
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin, MW-antenni, Linjalähtö

Käytön mukavuus

- Herätykset: Uniajastin, CD-herätys, Radioherätys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustaväri: Sininen

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni, Takuuvihko, Pikaopas
- Kaukosäädin: 36-painikkeinen kaukosäädin
- Käyttöopas: englantia

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 148 x 233 x 216 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 134 x 230 x 152 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 370 x 270 x 326 mm
- Paino pakattuna: 4,75 kg



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 2.0.5

12 NC: 8670 000 33207
EAN: 87 12581 35834 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com