

Philips
Reproductor de DVD

HDMI 1080p

DivX Ultra Karaoke

DVP3980K



Disfrutá de los videos de alta definición

con HDMI de alta definición de 1080p

El reproductor de tus sueños, con imágenes más realistas y capacidad para reproducir prácticamente todo tipo de disco. Con el reproductor de DVD HDMI de Philips vas a poder disfrutar al máximo de tus películas y tu música.

Audio y video con mayor realismo

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

Fácil de instalar y usar

- EasyLink controla todos los productos EasyLink con un solo control remoto

Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.

Reproducí toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG

Aporta realismo al video

- Salida HDMI digital para simplificar la conexión con un solo cable
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes de alta calidad

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Escaneo progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Certificación DivX Ultra

Ahora vas a poder disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu casa. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Puntuación de karaoke

Agregale diversión a tus sesiones de karaoke con la función de puntuación. Ahora podés

calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfrutá de una diversión sin límites.

Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimentá una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu living.

HDMI para conexiones AV simples

HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora podés disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

Reproducción de JPEG de alta definición

La reproducción JPEG de alta definición te permite disfrutar de las imágenes en tu televisor con resolución de hasta dos megapíxeles. Ahora podés compartir tus imágenes digitales con absoluta claridad y nitidez, acompañado de familiares o amigos y en la comodidad de tu propio living.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Realce visual (720p, 1080i/p), Escaneo progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Sobremuestreo de video, Realce visual

Sonido

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: >90
- Distorsión y ruido (1 kHz): >65 dB
- Cruce (1kHz): >70 dB
- Rango dinámico (1 kHz): >80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video

- Discos de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción para discos de video: NTSC, PAL

Reproducción de sonido

- Discos de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Reproducción de imágenes estáticas

- Discos de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar,

Zoom, Presentación de diapositivas

Conectividad

- Conexiones frontales y laterales: Micrófono
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógica, Salida progresiva video por componentes, Salida de video combinada (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Inglés, Español
- Karaoke: Volumen de micrófono

Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 1.0 W
- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio y video, Control remoto, Manual del usuario, Cable de alimentación, Guía de inicio rápida, Cable HDMI, VDE a adaptador plano de 2 pins, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 415 x 82 x 282 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 37 x 209 mm

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes estáticas JPEG, MP3, DivX



Fecha de publicación
2011-05-12

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 38201
EAN: 87 12581 40474 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com