



Philips
Memorie flash USB

4 GB
Ediție vivid



FM04FD05B



Ușor de utilizat, plug and play!

Mutați fișierele într-o memorie flash!

Dispozitiv plug-and-play facil și intuitiv. Memoria flash USB Philips, ediție vivid vă ajută să împărtășiți și să stocați într-un mod plăcut și cu ușurință, fișiere, fotografii și muzică.

Proiectat pentru dumneavoastră

- Memorie USB modernă datorită design-ului plin de culoare
- Capac de protecție integrat pentru confortul dumneavoastră
- Ambalaj ușor de deschis și accesibil

Tot ce vă este necesar

- Indicatorul de activitate se aprinde în timpul copierii fișierelor
- Software preinstalat, proiectat special și ușor de utilizat

Performanță și capacitate

- Capacitate de stocare de 4 GB pentru fișiere mari de date
- Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză
- Sincronizarea fișierelor între întreg PC-ul și UFD
- Prin compresia automată a tuturor fișierelor se creează mai mult spațiu liber

Sigur

- Protejați-vă datele personale importante cu o parolă



PHILIPS

Memorie flash USB
4 GB Ediție vivid

Specificații

Suport de stocare

- Tip memorie încorporată: Flash MLC NAND
- Capacitate memorie încorporată: 4 GB
- Rată de transfer: citește cu maxim 14 MB/s, scrie cu maxim 5 MB/s

Conectivitate

- USB: USB 2.0 de mare viteză

Software

- Ușor de transportat: Protecție cu parolă, Sincronizare fișiere, Portable Outlook Express-trial, Favorites Sync-trial, Trace free browsing-trial

Accesorii

- Dispozitiv de fixare: Nu



- Cabluri: Nu
- Ghid de inițiere rapidă: Nu
- Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Portugheză, Greacă, Finlandeză, Suedeză, Rusă, Poloneză, Cehă, Slovacă, Maghiară, Română

Cerințe sistem

- PC OS: Windows® Vista, XP, 2000, ME și 98SE; Mac OS 9.0 și superior; Linux 2.4.0 și superior
- USB: Port USB gratuit

Diverse

- Garanție: 2 ani

FM04FD05B/00

Repere

Design modern și colorat

Alegeți o culoare modernă; galben canar, roz jeleu, purpuriu ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu rășarit de soare pentru a vă cosmetiza necesitățile zilnice în privința stocării și împărtășirii de date și pentru a accentua nota de distracție

Capac de protecție accesibil

De acum, nu veți mai pierde capacul! Capacul de protecție este integrat în design-ul produsului și va sta atașat cu ușurință de memoria USB. Pentru a-l putea folosi, trebuie doar să întorceti capacul spre spate, conectați memoria și redați.

O experiență de deschidere ușoară

Marcajele și perforațiile vă indică modalitatea cea mai ușoară de a deschide ambalajul și de a avea acces rapid la memoria USB fără complicații.

Capacitate de stocare 4 GB

Cei 4 GB utili îți oferă posibilitatea de a schimba și partaja fișiere mai multe sau mai mari prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.

Transfer rapid de date

Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de așteptare atunci când copiați fișiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard discul calculatorului dumneavoastră.

Indicator de activitate

Un indicator cu aspect atractiv vă indică faptul că unitatea este conectată și funcționează corespunzător și clipește rapid în timpul copierii fișierelor în sau din memoria acesteia.

Software ușor de utilizat inclus

Este inclusă o suită software completă, care va rula automat de pe unitatea flash USB și vă va permite accesul la caracteristici utile precum, Protecția parolei, Sincronizarea fișierelor, Comprimarea datelor, USB pierdut și găsit și Informații USB. În plus, se oferă un test de 30 de zile pentru Portable Microsoft Outlook Express, sincronizarea articolelor preferate și navigarea pe internet fără urme.

Protecție cu parolă

Mulțumită protecției parolei, prin criptarea AES pe 256 de biți, datele dumneavoastră personale valoroase pot fi protejate împotriva accesului neautorizat prin simpla utilizare a unei parole.



Data apariției 2018-03-23

Versiune: 2.2.13

12 NC: 8670 000 42878
EAN: 87 12581 44762 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com