

Philips  
Bärbar CD-spelare



AX3301

## Tunn och med skakminne

Söker du efter en CD-spelare som har utmärkta funktioner och ser ultracool ut? Då är AX3301 CD:n för dig. Den är tunn och ultramodern med ett unikt hölje och en rad olika spännande färger för en kul musikupplevelse.

### Stilren design

- Bärbar CD-spelare som är tunn, rund och kompakt
- Unikt Animated Optical Casing som ger extra krydda i tillvaron

### Skakminne

- 45 sekunders ESP™

### Förbättrad basprestanda

- DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) för basoptimering
- Stereohörlur med praktisk volymkontroll

### Spela alla typer av skivor

- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

## Ljud

- Akustisk återkoppling
- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 5 mW RMS
- Signal/brusförhållande: > 85 dB
- Ljutförbättring: Digital Dynamic Bass Boost
- Volymkontroll: digital

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 30 spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Introskan, Repetera spelning, Återuppta spelning från stopp, Blandad uppspelning
- Electronic Skip Protection (CD): 45

## Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hörlur: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

## Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB,



ESP, Tid, spår

## Tillbehör

- AC/DC-adapter: AY3170 (300 mA)
- Hörlurar: SBC HE225 (med volymkontroll)
- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

## Mått

- Eboxens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Hölje: Värmetåligt hölje, Lentikulärt ark
- Huvudförpackningens mått: 252 x 310 x 160 mm
- Antal i förpackning: 6
- Vikt på huvudkartong: 4,18 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 243 x 49 x 148 mm
- Förpackningstyp: D-box
- Produktstorlek (B x D x H) i tum: 137,5x137,5x23,3 mm
- Produktvikt: 0,2 kg

## Effekt

- Speltid med batteri (CD): 20
- Batterityp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Typ av batteri: Laddningsbar

# Funktioner

## Rund, tunn och kompakt

Bärbar CD-spelare som är tunn, rund och kompakt

## Animated Optical Casing

Unikt Animated Optical Casing som ger extra krydda i tillvaron

## 45 sekunders ESP™

Electronic Skip Protection är en praktisk funktion som gör att musiken inte hoppar trots att CD-spelaren utsätts för stötar och skakningar när du joggar eller rör på dig på annat sätt. Enheter med Electronic Skip Protection är utrustade med en intelligent elektronisk buffert som justerar både innehåll och laserhastighet automatiskt, vilket gör att du kan lyssna på musik utan avbrott.

## Digital Dynamic Bass Boost

DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) är ett intelligent basförbättringssystem för maximal basupplevelse vid höga volymer utan distorsion och vid låga volymer utan att kompromissa med de lägsta basfrekvenserna. Tekniskt avancerad elektronik övervakar volymen och basnivåerna. Ljuddistorsion förhindras och basen optimeras tack vare den exakta kalibreringen. DDBB ger dig glädjen av utmärkt basprestanda oberoende av vilken volymnivå du väljer.

## Hörlur med volymkontroll

Stereohörlur med praktisk volymkontroll

## Spelar CD-, CD/R- och CD/RW-skivor

Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW



Publiceringsdatum  
2011-07-21

Version: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962  
EAN: 87 10895 79630 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)