



Philips
PhotoFrame

8 吋 LCD

4:3 螢幕比例

8FF3WMI



無線分享您的回憶

有多少數碼相片深藏在您的 PC/Mac 中？我們知道有很多！有了飛利浦無線數碼 PhotoFrame™，您可透過無線串流模式或傳輸模式，從電腦上欣賞整個相片收藏。

無線欣賞整個相片收藏

- 無線串流，且顯示儲存在電腦上的所有相片
- 透過簡易的拖放軟件，無線傳輸相片

簡易操控，使用極其方便

- 按兩下即可設定 PhotoFrame 無線連線
- 自動照片定位，可自動調節到縱向或橫向模式
- 以拼貼方式開心共享多幅照片
- 可透過檢測環境燈光，進行自動變暗處理，從而節省能源

打印相片般的頂級顯示質素

- imagen Pro 帶來更清晰、更鮮豔的色彩
- 使用 RadiantColor 將新的螢光加入到原來的回憶中
- 4:3 螢幕比例，實現最佳不失真顯示畫面

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

受 Wi-Fi 保護的設定 (WPS)

要在您的無線 PhotoFrame 和無線路由器之間設定無線連線，最簡單、最安全的途徑就是使用受 Wi-Fi 保護的設定。只需要按一下無線路由器的 WPS 按鈕和 PhotoFrame 上的 WPS 按鈕，即可完成設定。

無線相片串流

有了支援無線相片串流的 PhotoFrame，您無需將很多相片儲存在實際的 PhotoFrame 上。相反，家用電腦上的所有相片或來自互聯網上的最愛圖像均可無線串流至您的 PhotoFrame。您可輕鬆在 PhotoFrame 上瀏覽這些圖像，從不用擔心 PhotoFrame 的儲存容量。

PhotoFrame Manager - 無線

PhotoFrame Manager - 「無線」是一款相片管理軟件，可讓您檢視、管理和組織您的專輯和相片。PhotoFrame Manager 是執行於 Windows XP、Windows Vista 和 Mac OS

X 且兼容於 iPhoto 軟件。此款軟件可以一種使用簡易的拖放操作，將相片無線傳輸到您的無線 PhotoFrame，操作從未如此簡便。

imagen Pro

Philips 獨特的 imagen 畫質提升技術能夠自動分析您的照片，糾正色彩並調整為最佳對比度。imagen Pro 是一種更為先進的畫質提升技術，包含 imagen 中的三大基本要素，不但在色精確度、色深方面更勝一籌，更具備智能調整的對比度。而最重要的是，imagen Pro 可以展現更自然的膚色和更清晰的畫面，同時可以提供無閃爍的照片觀看效果，這對於靜態圖像非常重要。

自動定位

自動橫向 / 縱向識別功能，採用了一個可識別 PhotoFrame 方向的感應器，能以正確的模式顯示每張照片。

多照片拼貼顯示

這種以拼貼方式顯示照片，可自動而隨機地組合多張不同照片，避免因照片尺寸小於螢幕而出現的礙眼邊緣。

RadiantColor

RadiantColor 是一項 Philips 專屬技術，透過將小於全螢幕相片的邊緣色彩擴展至螢幕的側面，從而以最優的 4:3 螢幕比例顯示尺寸較小的相片，還可消除黑條現象，確保螢幕比例不失真。

Smart Power Pro

Smart Power Pro 是一個感應器，能夠通過檢測環境燈光變化打開及關閉 PhotoFrame，從而減少能源損耗、保護環境，節省 1/3 的能源成本。其精妙之處在於，所有這些都是自動完成的！



規格

圖像 / 顯示

- 可視角度: @ C/R > 10, 130° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命, 亮度 50%: 20000 hr
- 螢幕比例: 4:3
- 面板解像度: 800 x 600
- 亮度: 250 cd/m²
- 對比率 (一般): 300:1

連線

- USB: USB 2.0 主機, USB 2.0 副機

儲存媒體

- 內置記憶體容量: 512MB (存儲 2000 張相片)
- 記憶卡類型: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB 快閃磁碟

便利

- 記憶卡讀取機: 內置 (2x)
- 支援的相片格式: JPEG 照片, 高達 10MB JPEG 檔案, 高達 2000 萬像素
- 支援的放置位置: 橫向, 縱向, 相片自動定位
- 按鈕與控制器: 3 個按鈕, 4 向導航鍵並輸入
- 專輯管理: 創造, 刪除, 編輯, 重新命名
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉
- 相片效果: 強勁色彩, 褐色
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果, 拼貼畫 (多張圖片)
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 狀態, 自動開啟 / 關閉, 蜂鳴開 / 關, 設定時間和日期, 啟用 / 停用時鐘顯示, 相片訊源, 幻燈片展示
- 系統狀態: 硬件版本, 剩餘的記憶體
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 法令認可: CE, GOST, 瑞士, UL/cUL

- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖
- 螢幕操作系統語言: 英文, 西班牙文, 德文, 法文, 意大利文, 荷蘭文, 丹麥文, 俄文, 葡萄牙文
- 系統兼容性: Mac OS X, Wi-Fi 802.11 b/g 網絡, Windows Vista, Windows XP, 帶 Wi-Fi

配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, USB 線, 機座, 快速入門指南, CD-ROM 附軟件與使用者手冊

尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 222.6 x 182.2 x 33.2 毫米
- 重量: 0.34 千克
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲藏): -10°C 至 60°C

功率

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz
- 電源: DC 輸出 9V, 2A
- 消耗功率: (系統啟動) 5.09 W

包裝尺寸

- EAN: 87 12581 41242 5
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 27.8 x 22.9 x 10.7 cm
- 淨重: 0.883 千克
- 總重量: 1.429 千克
- 淨機身重量: 0.546 千克

外箱

- GTIN: 1 87 12581 41242 2
- 產品包裝數目: 2
- 外箱 (L x 闊 x 高): 29.9 x 24.8 x 24.8 cm
- 淨重: 1.766 千克
- 總重量: 3.39 千克
- 淨機身重量: 1.624 千克



出版日期 2009-08-17

版本: 3.0.5

12 NC: 8670 000 39025
EAN: 87 12581 41242 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com