



Philips
Unidade Interna

DVD
16x Gravador

SPD6000FD



Basta imprimir a sua etiqueta

Gravador e impressora de etiquetas num só aparelho

O seu disco, o seu projecto. Para quê escrever à mão quando pode criar a sua própria etiqueta profissional que reflecte a sua personalidade!

Extrema fiabilidade e robustez

- Regravação segura e fiável com a Ligação Linear
- A calibração dinâmica mantém a qualidade de escrita a alta velocidade
- Reproduza com confiança os DVDs em todas as unidades e leitores
- A melhor qualidade de gravação a alta velocidade de DVD

Conveniência

- Formato Duplo
- Instale e use em minutos em qualquer PC ou Portátil
- Gravador de CD, DVD e Impressora num só
- Manual passo a passo em 10 idiomas
- Plug & Play para uma instalação mais fácil
- Basta rodar o disco e etiquetar com 3 passos manuais

Desempenho superior

- Velocidade de escrita máxima de 16X em DVD+R/-R

PHILIPS
sense and simplicity

Unidade Interna
DVD 16x Gravador

Especificações

Velocidade de Gravação

- **DVD+R:** 16X (21600 KB/seg.) máximo por CAV
- **DVD-R:** 16X (21600 KB/seg.) máximo por CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 KB/seg.) por CLV
- **LightScribe:** Suporte DVD+R 1.6X, suporte CDR 1.6X
- **CD-R:** 48x (7200 KB/seg.) por P-CAV

Velocidade de Regravação

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/seg.) por CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 KB/seg.) por Z-CLV em disco UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidade de Leitura

- **DVD-ROM:** 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **Tamanho da memória intermédia:** 2 MB

Conectividade

- **Interface:** Interface IDE (ATAPI)
- **Outras ligações:** Entrada DC 12 V, Saída analógica áudio Esq/Dir 2x, Conector da interface IDE, Ponte para selecção Master/Slave

Conveniência

- **Facilidade de Instalação:** Plug & Play
- **Fácil de Utilizar:** Manual de instruções, passo a passo

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** 4 parafusos de montagem, CD-ROM com software + manual, Manual do Utilizador

Requisitos do Sistema

- **Espaço do disco rígido:** 650 MB
- **sistema operativo do PC:** Windows® 2000 e XP
- **Processador:** UCP Pentium 4 1.3 GHz ou superior
- **memória RAM:** 128 MB

Dimensões

- **Dimensões do produto (LxPxA), pol:** 145X170X1,3 mm
- **Peso do produto:** <0,9 Kg kg

Corrente

- **Tipo de adaptador:** CC 5 V/12 V
- **Consumo de energia:** 12 W W

Especificações Técnicas

- **Humidade:** 5 - 90 % HR (sem condensação)
- **Limite de temperaturas, funcionamento:** 5 - 50 °C
- **Normas de segurança:** EN60950, EN60825,UL1950
- **Normas EMC:** EN55022, EMS55024,FCC Parte 15
- **Tempo de acesso:** CD: <120mseg (típico), DVD: <140mseg (típico)

Dados da embalagem

- **I2NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Peso bruto:** 0,9 kg
- **Altura:** 41,3 mm
- **Comprimento:** 170 mm
- **Largura:** 145 mm

Embalagem Interior

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Peso bruto:** 1,2 kg
- **Altura:** 262 mm
- **Comprimento:** 104 mm
- **Largura:** 213 mm
- **Quantidade:** 1

Embalagem exterior

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962063
- **Peso bruto:** 3 kg
- **Comprimento:** 35,6 mm
- **Largura:** 23 mm
- **Altura:** 23 mm
- **Quantidade:** 2

Embalagem exterior 2

- **Quantidade:** 104

SPD6000FD/00

Produtos em destaque

Ligação linear

A Ligação Linear impede a perda de discos por erros de gravação

Calibração dinâmica

A calibração dinâmica optimiza a qualidade de escrita em DVD nas unidades DVD+RW de alta velocidade.

Compatibilidade com DVD

A compatibilidade DVD garante a reprodução de discos DVD feitos em casa no maior número de leitores e DVD-ROMs possível.

Melhor qualidade de gravação

Ao utilizar a ligação linear e a tecnologia de calibração dinâmica, a Philips garante um processo de gravação estável e seguro. Isto a um máximo de 16x em DVD+R/-R.

Manual multi-idiomas

Ao utilizar o manual multi-idiomas é guiado através do processo de instalação no seu próprio idioma.

Plug & Play

O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um novo componente e colocá-lo em funcionamento sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise técnica complicada.

Etiquetas fáceis

Basta rodar o disco e o dispositivo grava a sua etiqueta pessoal no disco. Assim, pode não só gravar as suas recordações e música digital, mas também ter um etiqueta profissional em vez de escrever à mão.

Velocidade de gravação 16X em DVD+R/-R

Velocidade de gravação máxima de 16X em discos DVD+R e DVD-R

Velocidade de gravação a 16X em DVD-R

Velocidade de gravação de 16x em DVD-R

Gravação 8x Camada Dupla +R DL

Nova unidade com um laser mais potente para reduzir o tempo de gravação em discos de camada dupla

LightScribe

A Etiquetagem Directa em Disco LightScribe deixa os marcadores e etiquetas no passado! Basta virar o CD ou DVD gravável/regravável com o revestimento especial, voltar a introduzi-lo na unidade e "gravar" etiquetas fantásticas com o aspecto e qualidade das suaves etiquetas profissionais. Pode misturar texto e gráficos personalizados utilizando o software fornecido e pode mesmo adicionar posteriormente elementos à etiqueta. Isso faz com que seja mais fácil do que nunca encontrar os ficheiros arquivados de filmes, música, fotografias e dados.

Gravador de formato duplo em +/- DL

Nova unidade de gravação em suportes de camada dupla +R e -R 8,5 GB



Data de publicação
2007-10-19

Versão: 1.0

12 NC: 9082 100 08067
EAN: 87 10895 96205 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com