



Philips Streamium  
FullSound™ özellikli Ağ  
Müzik Çalar

Ücretsiz İnternet radyosu  
Tam renkli ekran

**Streamium**



**NP2900**

## Müziği serbest bırakın

PC ve İnternet'ten müzik keyfine varın - kablosuz

Philips Streamium NP2900 ağ müzik çaları ve dahili hoparlörleri bilgisayarınızdaki müziklere ve İnternet radyosuna kablosuz erişim sağlar; üstelik bunu yaparken etkileyici LivingSound ve üstün FullSound teknolojilerini kullanır.

### **Kablosuz olarak sınırsız dinleme keyfi**

- Binlerce ücretsiz İnternet Radyo İstasyonu
- Bilgisayardan/Mac'ten kablosuz müzik çalma

### **Kolay gezinme ve kontrol**

- Albüm kapağı görüntülemeli kolay ve sezgisel kullanıcı arayüzü
- Alfanümerik arama ile hızlı erişim
- Geniş ekran ve uzaktan kumanda

### **Kaliteli ses performansı**

- LivingSound ile daha geniş, gerçek stereo ses
- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- Mükemmel ses için 4 hoparlörlü sistem
- 30W RMS



**PHILIPS**

## Özellikler

### Ücretsiz İnternet radyo istasyonları

Streamium binlerce ücretsiz İnternet radyo istasyonu ile birlikte gelir. Artık dünyanın her yerinden her tür müziği dinleyebilirsiniz. Streamium'u İnternet'e bağlayın ve PC'nizi açmadan, en sevdiğiniz İnternet programlarını ses sisteminizden dinleyin.

### LivingSound

Philips tarafından patenti alınmakta olan LivingSound, dinleme merkezini (odadaki ideal dinleme konumu) oldukça genişletir, böylece daha geniş bir alanda gerçek müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Çeşitli ses işlemlerini bir araya getiren LivingSound, kompakt stereo sistemlerinde genellikle kaybedilen zenginliği ve mekansal ayrıntıları korur. Sonuç olarak odaya geniş ve eşit bir biçimde dağıtılmış, beklenenden daha geniş bir dinleme

merkezdendir. Artık alışıldığı gibi dar bir alanda müzik dinlemenize gerek yok. Daha geniş bir alanda optimum stereo sesin keyfini çıkarın.

### FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses ayrıntılarını sıkıştırılmış MP3 müzikte aynen oluşturarak müziği önemli ölçüde zenginleştirir ve genişletir, böylece hiçbir bozulma olmadan CD müziği deneyimi yaşayabilirsiniz. Ses işleme algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni nesil Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) bir araya getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin ayrıntılardır. Sıkıştırılmış MP3 müziğinizi, ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek gerçek ses ile yeniden keşfedin.

### Kablosuz müzik çalma

Streamium Ağ müzik çalar ile tüm PC/Mac müzik koleksiyonunuzu özgür bırakın! Müzik aktarmak için herhangi bir Evrensel Tak ve Kullan özellikli cihaza bağlanmanıza olanak sağlayan UPnP bağlantı ile Streamium, bilgisayarınızda bulunan müzik koleksiyonunuza erişebilmenize, seçim ve arama yapabilmenize olanak sağlar. Tek yapmanız gereken uzaktan kumandanızı kullanarak Streamium üzerinden şarkılarınızı seçmek ve dinlemek. En sevdiğiniz müziklerin keyfini, mükemmel ses kalitesiyle kablosuz ve zahmetsiz çıkarın. Philips'in patentli FullSound teknolojisi, MP3 müziklere CD kalitesinde dinleme deneyimi katarken, LivingSound daha geniş ve sarmalayan stereo ses çıkışı sağlar.



# Teknik Özellikler

## Ses

- Ekolajır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock
- Müzik Gücü: 30 W
- Ses Geliştirme: Ekolajır, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Tip: FullSound, LivingSound
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA, DRM AAC (m4A) olmayan, eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- ID3 etiket desteği
- PC Bağlantısı çalma/oyunatma modu: Ağ üzerinden MP3 yayını, Wi-Fi kablosuz bağlantı
- İnternet Radyosu
- MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
- WMA bit hızları: 192kbps'ye kadar, CBR/VBR

## Bağlantı

- LAN kablolu: Ethernet (RJ 45) 1x
- Diğer bağlantılar: Dijital koaksiyel çıkış
- Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN (802.11g), Kablosuz LAN (802.11b)
- Kablosuz Evrensel Tak ve Çalıştır: Etkin
- Şifreleme / güvenlik: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2
- Ses Bağlantıları: Analog Ses Girişi (Sol/Sağ)
- Kulaklık: 3,5 mm
- Güç: 110-230V

## Kullanılabilirlik

- Arka ışık
- Renkli arka ışık: Beyaz
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: LCD

- Eko Güç Bekleme: 1 watt
- Ekran Menü (OSD) Dilleri: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
- Sinyal gücü göstergesi
- Ekran Geliştirmeleri: Parlaklık Kontrolü
- Kulaklık jakı
- Göstergeler: DIM modu
- Uzaktan kumanda: 1 Yönlü
- Alarmlar: Sesli Alarm, Kapanma zamanlayıcısı
- OSD Dilleri: Portekizce, İsveççe
- Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir: Duvara monte edilebilir

## Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: 110-240V
- Piller: 2x AAA
- CD-ROM: TwonkyMedia, Video Tutorial ve kılavuzları ile CD-ROM
- Birlikte verilen aksesuarlar: Duvara montaj aparatı
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Norveççe, İsveççe, Fince, Portekizce, Danca, Rusça
- Uzaktan kumanda: 1 yönlü kumanda
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Norveççe, İsveççe, Fince, Portekizce, Danca, Rusça (CD'de)
- Garanti Kartı: Garanti Kartı

## Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 346,5 x 69 x 99 mm
- Set ağırlığı: 1,48 kg

## Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Çıkarılamaz
- Dahili hoparlörler: 4



Yayın tarihi 2018-03-21

Sürüm: 7.11.10

12 NC: 8670 000 40319  
EAN: 87 12581 42838 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Bazı özelliklerin desteklenmesi için geniş bant İnternet gereklidir  
\* Bazı hizmetler tüm bölgelerde verilmemektedir