

필립스
iPod/iPhone 용 도킹 시스템

• 알루미늄

DC290



iPhone/iPod 으로

음악에 흠뻑 빠져보세요

필립스 DC290 과 함께 iPhone/iPod 음악 혹은 최신 뉴스를 전달해 주는 라디오와 함께 아침을 맞이하세요. 맑고 깨끗한 사운드가 당신의 아침을 더 빛나게 해주며 알루미늄 캐비닛이 침실 스타일을 더욱 살려줄 것입니다.

깊고 깨끗한 사운드

- iPod/iPhone 동시에 재생 및 충전
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크
- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost
- 10W RMS 총 출력 파워

나만의 방식으로 시작하는 하루

- iPod/ iPhone 의 음악이나 라디오 방송을 들으며 기상
- 라이프스타일에 맞출 수 있는 주중 / 주말 알람 설정
- 알람 볼륨을 서서히 높여 부드럽게 잠을 깨워 주는 모닝콜
- 프리셋을 통한 FM 디지털 튜닝

인테리어에 어울리는 디자인

- 알루미늄 캐비닛

PHILIPS

주요 제품

주중 / 주말 알람



현대적인 라이프스타일에 맞춰 설계된 이 시계 라디오의 듀얼 알람 기능을 이용하면 주중 및 주말용으로 서로 다른 알람 시간을 설정할 수 있을 뿐 아니라 커플이 함께 사용할 수 있도록 각각 알람 설정을 다르게 할 수 있습니다. 알람 설정은 월요일부터 일요일까지 매일 똑같은 시간에 알람이 울리도록 맞출 수도 있고, 아니면 월요일부터 금요일까지는 이른 시간에 일어나고 토요일과 일요일에는 늦잠을 잘 수 있도록 할 수도 있습니다. 어떻게 알람을 설정하든 이 편리한 기능을 이용하면 매일 밤 알람을 조정해야 하는 번거로움을 없앨 수 있습니다.

iPod/iPhone 재생 및 충전



iPod/iPhone 을 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 도킹 엔터테인먼트 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone 을 충전할 수 있기 때문에 음악을 즐기는 중에도 배터리 방전을 걱정할 필요가 없습니다. iPod/iPhone

을 이 도킹 시스템에 도킹하기만 하면 자동으로 충전이 되는 것은 물론입니다.

부드러운 모닝콜



서서히 커지는 알람 볼륨을 들으며 부드럽게 잠에서 깨어나 활기찬 하루를 시작하십시오. 볼륨이 고정되어 있는 보통의 알람 소리는 잠을 깨우기에 너무 작거나 깜짝 놀랄 만큼 커서 불편할 수 있다는 것이 문제입니다. 좋아하는 음악, 방송 또는 버저 알람 중에서 원하는 알람 소리를 선택하십시오. 부드러운 모닝콜 알람 볼륨은 아주 작은 소리에서부터 시작하여 서서히 볼륨이 높아지므로 부드럽게 잠에서 깨어날 수 있습니다.

DSC (디지털 사운드 컨트롤)



디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 은 사전 설정된 재즈, 락, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악

의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.

다이나믹 중저음 강조




Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한번만 누르면 음악의 베이스 음을 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 베이스 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

MP3 링크



MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 꽂기만 하면 됩니다.



사양

iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod 호환

- 호환 가능 : iPod Touch, iPod Touch 2 세대, iPod Touch 2 세대 8/16/32GB, iPod Touch 4 세대, iPod Classic, iPod Nano 1 세대, iPod Nano 2 세대, iPod Nano 3 세대, iPod Nano 4 세대, iPod Nano 5 세대, iPod Nano 6 세대, iPod 5 세대, iPod Mini

오디오 재생

- 크래들 재생 모드 : iPhone 충전, iPod 충전, 빨리 감기 및 뒤로 감기, 다음 및 이전 트랙, 재생 및 일시 중지

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 자동 디지털 튜닝
- 방송 프리셋 : 20
- 안테나 : FM 안테나
- 튜너 향상 기능 : 자동 저장

편의성

- 시계 / 버전 : 디지털
- 알람 : 듀얼 알람 시간, 버저 알람, 라디오 알람, 알람 반복 (다시 알람)
- 사용자 편의성 : 취침 타이머
- 백라이트
- 백라이트 색상 : 흰색
- 디스플레이 유형 : LCD
- 리모콘 : 다기능

사운드

- 출력 파워 (RMS): 2 x 5W
- 음향 시스템 : 스테레오
- 볼륨 컨트롤 : 볼륨 컨트롤 (높이기 / 줄이기)
- 음향 향상 기능 : DSC(디지털 사운드 컨트롤), 다이내믹 중저음 강조

확성기

- 내장형 스피커 : 2
- 기본 스피커 : Bass Reflex 스피커 시스템

연결성

- MP3 링크 : 예 (3.5mm 잭)
- 기타 단자 : FM 고정 디지털 안테나

소비전력

- 주전원
- 전원 공급 장치 : 220V, 60Hz

규격

- 상자 (대) 크기 : 325 x 223 x 305 mm
- 상자 수량 : 2
- 상자 중량 : 5 kg
- 포장 크기 (W x H x D): 310 x 139 x 208 mm
- 무게 (포장 포함) : 2.1 kg
- 제품 크기 (W x H x D): 263 x 78 x 165 mm
- 중량 : 1.6 kg

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 요약 설명서, 사용 설명서, 보증서, 리모콘
- 케이블 : MP3 라인 인 케이블



발행 일자 2013-05-10

버전 : 2.0.2

12 NC: 8670 000 67291
EAN: 87 12581 56133 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com