

Philips  
Cyfrowa ramka  
PhotoFrame™ z Bluetooth

20,3 cm (8")

Multimedia  
Format 4:3

SPF7208



„...teraz Kocham Cię nawet mocniej niż wtedy”.

## Ramka do zdjęć PhotoFrame™ z Bluetooth

Mając tę elegancką ramkę do zdjęć PhotoFrame™ z funkcją sterowania dotykowego i łącznością Bluetooth, ponownie wpadniesz w miłosny zachwyt! To niewielkie urządzenie będzie stale przypominać najważniejsze chwile Waszego życia!

### Wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia idealny obraz

- Technologia imagen Pro zapewnia ostry, żywy i naturalny odcień skóry
- Proporcje obrazu 4:3 zapewniają optymalne wyświetlanie bez zakłóceń
- Nowy blask starych wspomnień dzięki technologii RadiantColor

### Ekologiczna konstrukcja

- Oszczędność energii dzięki automatycznemu przyciemnianiu po wykryciu oświetlenia w otoczeniu
- Przyjazna dla środowiska ramka PhotoFrame™

### Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda

- Automatyczny pokaz slajdów z karty pamięci lub innego urządzenia podłączonego za pomocą złącza USB
- Dotykowe przyciski sterujące na obramowaniu ramki
- Przesyłanie zdjęć z telefonu komórkowego przez złącze Bluetooth

# PHILIPS

## Zalety

### Technologia imagen Pro zapewnia żywe kolory

Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. imagen Pro to zaawansowana technologia udoskonalania zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

### Doskonały format 4:3

Cyfrowa ramka do zdjęć Philips PhotoFrame umożliwia wyświetlanie zdjęć w formacie 4:3, zapewniając całkowicie nowy standard oglądania.

### Automatyczny pokaz slajdów

Automatyczny pokaz slajdów rozpoczyna się po podłączeniu urządzenia USB lub karty pamięci, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy szkoda Ci czasu na kopiowanie zdjęć do ramki PhotoFrame™.

### Dotykowe przyciski sterujące

Dotykowe przyciski ramki PhotoFrame™ są podświetlane po dotknięciu któregośkolwiek przycisku, co znacznie ułatwia przewijanie zdjęć, klipów wideo i muzyki. W trybie wyświetlania zdjęć można przeciągnąć palcem wzdłuż poziomego obszaru dotykowego, aby łatwo wybrać nowe zdjęcie spośród wyświetlanych na ekranie miniatur.

### Przesyłanie zdjęć przez złącze Bluetooth

Wiemy, że lubisz robić zdjęcia za pomocą telefonu komórkowego. Teraz możesz je łatwo przesyłać za pomocą łączności Bluetooth do cyfrowej ramki PhotoFrame™ firmy Philips bez konieczności używania dodatkowych przewodów czy adapterów.

### Technologia RadiantColor

RadiantColor jest technologią firmy Philips, umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi

ekranu celem wyeliminowania czarnych pasów i zniekształceń formatu obrazu.

### Smart Power Pro

Smart Power Pro to czujnik włączający i wyłączający ramkę PhotoFrame w zależności od wykrytych warunków oświetlenia. Służy to zarówno środowisku, jak i Tobie, zmniejszając pobór mocy ramki PhotoFrame o jedną trzecią. A najlepsze jest to, że dzieje się to automatycznie!

### Przyjazna dla środowiska ramka PhotoFrame™

Ramki cyfrowe PhotoFrame™ firmy Philips są projektowane i produkowane zgodnie z zasadami EcoDesign zmierzającymi do zmniejszenia ogólnego negatywnego wpływu człowieka na środowisko poprzez obniżenie poboru energii, usuwanie substancji niebezpiecznych, obniżenie wagi urządzeń i stosowanie wydajniejszych opakowań oraz skuteczniejszego odzysku surowców.



## Dane techniczne

### Pamięć

- Wbudowana pamięć (RAM): 1 GB (na 1000 zdjęć HD)
- USB: Pamięć flash USB
- Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta MMC, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

### Łączność WiFi

- Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR, Klasa 2, Tylko odbiornik
- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

### Karton zewnętrzny

- Długość: 26.1 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Szerokość: 20.3 cm
- Waga brutto: 2.593 kg
- Wysokość: 22.6 cm
- GTIN: 1 87 12581 47770 4
- Waga netto: 1.808 kg
- Waga opakowania: 0.785 kg

### Udogodnienia

- Języki menu ekranowego (OSD): duński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
- Zgodność systemowa: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP
- Czytnik kart: Wbudowany (2x)
- Obsługiwany format zdjęć: Do 10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli, Zdjęcia JPEG
- Zarządzanie pokazem slajdów: Tworzenie pokaz slajdów, Usuwanie pokaz slajdów, Zmiana nazwy pokaz slajdów
- Obsługiwane formaty plików wideo: MPEG1 i 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Obsługa funkcji tła muzycznego: MP3
- Przyciski i elementy sterujące: przyciski dotykowe na obramowaniu, Przycisk zasilania
- Certyfikaty: CE, PSB, GOST, Szwajcaria
- Ustawianie pokaz slajdów: Losowo, Sekwencyjnie, Efekt przejścia, Kolaż (wiele zdjęć)
- Orientacja: Pozioma, Pionowa, Automatyczna orientacja zdjęcia
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Zarządzanie albumami: Tworzenie, Usuwanie, Edytowanie, Zmiana nazwy
- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, Zbliżenie i przycinanie
- Efekty fotograficzne: Czarno-biały, Frames, Technologia RadiantColor, Sepia
- Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington
- Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język,

Stan, Wyłącznik sygnału dźwiękowego, Ustawianie czasu i daty, Wł./wył. wyświetlacza zegara, Automatyczne włączenie/wyłączenie, Funkcja przypominania z drzemką, Źródło zdjęcia, Pokaz slajdów

- Stan zestawu: Wersja oprogramowania sprzętowego, Pozostała pamięć
- Stan podłączonych nośników: Podłączone nośniki, Pozostała pamięć

### Moc

- Zużycie energii: (System on) 3.8 W
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Źródło zasilania: Wyjście prądu stałego 9 V, 2 A
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 25 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Szerokość: 21.2 cm
- Głębokość: 9.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 47770 7
- Waga brutto: 1.176 kg
- Waga netto: 0.904 kg
- Waga opakowania: 0.272 kg

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Podstawa, Przewód USB, CD-ROM z oprogramowaniem + instrukcja
- Instrukcja obsługi: arabski, czeski, duński/norweski, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, malajski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki

### Wymiary

- Szerokość urządzenia (z podstawą): 222.6 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 182.2 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 33.2 mm
- Waga: 0.34 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10°C do 60°C

### Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3
- Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1
- Rozdzielczość panelu: 800 x 600
- Kąt widzenia: przy C/R &gt; 10, 130° (poz.) / 110° (pion.)
- Jasność: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20 000 godziny



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.4.8

EAN: 87 12581 47770 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)