

Philips
Hi-Fi mikrosystém

USB

MCM726

Čistý zvuk v dokonalém designu

s přehráváním USB Direct

Model Philips MCM726 vyzařující jemnost a kvalitu je speciálně navržen pro ty, kdo opravdu ocení dokonalost ve stylu a technologii. Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA z přenosného přehrávače s přehráváním USB Direct.

Trvalé potěšení z poslechu

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obhat'te svůj zvukový zážitek

- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Zvukový výkon 2x50 W RMS a 2x100 W hudebního výkonu

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Magnetofon s elektronickým ovládáním

Zdokonalený zvuk i vzhled

- Elegantní reprosoustavy
- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fází směšuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 100 W
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, Piezoelektrický výškový reproduktor, 5,25" basový reproduktor, Odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
- technologie kazetového magnetofonu: Logic
- Režimy přehrávání kazety: Elektronické řízení rychlosti, automatické zastavení všech funkcí, Počítadlo pásky
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Funkce stop, Rychle zpět/rychle vpřed, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Kazeta
- Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní nahrávání s diskem CD, Časovač pro nahrávání z tuneru, Automatická úroveň nahrávání

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Automatické digitální ladění: Ano

- Systém RDS: Název stanice, Radio Text, Nastavení hodin RDS
- Předvolby stanic: 40
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- Vstup Aux: 1x (L/R)/RCA
- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení kazetou, Časovač
- Hodiny: Na hlavním displeji
- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV
- Dálkové ovládání: Dálkové ovládání s 24 tlačítky a lithiovou baterií
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 175 x 252 x 360 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 175 x 252 x 214 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 524 x 353 x 408 mm
- Hmotnost včetně balení: 10,67 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2009-03-13

Verze: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777
EAN: 87 12581 32773 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com