

Philips
Встроенный жесткий
диск

формат DVD
20x Устройство (пере)записи

SPD6004BD



Нанесение этикеток и запись ваших DVD

Надежность совместимость

Встроенный дисковод Philips DVD RW не только считывает и записывает DVD, двухслойные диски и CD, но и может наносить превосходные этикетки прямо на диск. Он прост, легко устанавливается, очень надежен и разработан соавтором оптических носителей.

Говорит о современности технологии

- Дисковод с функцией LightScribe
- DVD RAM для увеличения объема памяти

Превосходные характеристики

- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 Гбайт
- 8x запись на DVD+R DL
- Невероятная скорость записи 20x

Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков

Удобство

- Универсальное устройство записи CD и DVD и печати
- Функция Plug & Play для облегчения установки
- Просто переверните диск и вручную промаркируйте его в три приема

PHILIPS

разумно и просто

Встроенный жесткий диск
формат DVD 20x Устройство (пере)записи

Характеристики

Скорость записи

- Формат CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV
- Формат DVD+R: 20X (27000 Кб/сек) CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV
- Формат DVD-R: 20X (27000 Кб/сек) CAV
- DVD-R, DL: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV
- DVD-RAM: 12x (16200 Кб/сек) PCAV

Скорость перезаписи

- Формат CD-RW: 24X (3600 Кб/сек) CAV
- DVD+RW: 8X (10800 Кб/сек) CLV
- Формат DVD-RW: 6X (8100 Кб/сек) CLV

Скорость считывания

- Время доступа: 160 мс
- Объем буфера: 2 МБ
- Формат CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV
- DVD ROM: 16X (21600 Кб/сек) CAV
- RAM: 5x (6750 Кб/сек) PCAV

Возможность соединения

- Интерфейс: IDE
- Другие соединения: IDE интерфейсный разъем, Master/Slave переключатель

Удобство

- Простота в использовании: Пошаговые вопросы и ответы

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: 4 винта для монтажа, Компакт-диск с ПО и руководством, руководство по быстрой установке, Руководство пользователя

Требования к системе

- Требуемое свободное место на диске: 650 МБ
- операционная система ПК: Windows® XP, 2000 SP4
- Процессор: Pentium 4 1.3 ГГц или выше
- память ОЗУ: 128 МБ

Технические характеристики

- Влажность: 15 - 80 %RH (без конденсации)
- Диапазон рабочих температур: 5 - 50 °C
- Стандарты безопасности: EN60950, EN60825, UL1950

- Стандарты EMC: EN55022, EMS55024, FCC Часть 15
- Диапазон температур хранения: -40 - 65 °C

Питание

- Тип адаптора: DC 5В/12В
- Потребление электроэнергии: 25 Вт

Программное обеспечение

- Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Габариты

- Вес продукта: <0,9 кг
- Габариты продукта (ШхГхВ): 146 x 170 x 42

Данные упаковки

- I2 NC: 867000030824
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9
- Вес брутто: 0,9 кг
- Высота: 324 мм
- Длина: 165 мм
- Ширина: 146 мм

Внутренняя упаковка

- Вес брутто: 1,2 кг
- Высота: 260 мм
- Длина: 210 мм
- Количество: 1
- Ширина: 107 мм
- I2 NC: 867000030824
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9

Внешняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9
- Вес брутто: 9,1 кг
- Высота: 244 мм
- Длина: 363 мм
- Количество: 10
- Ширина: 363 мм
- I2 NC: 867000030824

Внешняя упаковка 2

- I2 NC: 8670 000 30824
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9
- Количество: 320

SPD6004BD/10

Основные передовые технологии

LightScribe

С появлением функции LightScribe Direct Disc Labeling применение маркеров и неудобных наклеек устарело! Просто переверните перезаписываемый CD или DVD-диск со специальным покрытием, снова вставьте его в дисковод и создайте шелкографическую фантастическую этикетку с профессиональным качеством и внешним видом. Можно комбинировать текст и собственные изображения при помощи прилагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий, как никогда раньше поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

Емкость диска 8,5 Гбайт

Односторонний двухслойный диск емкостью 8,5 Гбайт

Запись и печать в одном устройстве

Технология LightScribe добавляет возможность печати этикеток к устройству записи CD и DVD.

Стандарт Plug & Play

Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического анализа.

Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

DVD RAM

Поддержка формата DVD RAM обеспечивает привоу универсальность: поддержка CD, DVD Rom, DVD RAM.



Дата выпуска 2009-02-03

Версия: 2.3.6

I2 NC: 8670 000 30824
EAN: 87 12581 34074 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com