

Philips  
Hordozható DVD-lejátszó  
Zero Bright Dot™  
képernyővel

10,2"-es, széles képernyős LCD kijelző



PET1031



## Forgatható képernyő, rugalmas megtekintés

### Akár 5 óra lejátszás

Nézzon filmeket a Philips PET1031 hordozható DVD-lejátszó 10,2"-es LCD-kijelzőjén és 180 fokban forgatható képernyőjén. Ossa meg kedvenc videóit barátaival a memóriakártya-nyílás és az USB 2.0 csatlakozó jóvoltából. Hordtáskával.

#### Merüljön el az AV-szórakozásban menet közben

- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
- DivX® Ultra a DivX médiafájlok tökéletesebb lejátszásához
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Kép-CD JPEG képfájlnak megosztásához

#### Tökéletes képélmény, bármerre is jár

- Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
- Nagy felbontású 10,2"-es TFT LCD képernyő a nagyszerű képi élményért
- Élvezze a filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban
- Beépített minőségi sztereó hangszugárzók

#### A tökéletes kényelemért

- Élvezze az akár 5 órás folyamatos, nonstop lejátszást\*
- 180 fokban forgatható képernyő a rugalmasabb megtekintéshez
- USB 2.0 csatlakozó és SD memóriakártya aljzat
- Hordtáskával együtt

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Fénypontok

### DVD, DivX és MPEG4 lejátszása

A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX® médiaformátum MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DVD-felvevőkön és házimozirendszeren.

### Kép-CD (JPEG) megosztása

A többformátumú lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot

menet közben is, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

### Zero Bright Dot™ képernyő

Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, melyek mentesek az LCD-képernyőkön megszokott, zavaró sötét, illetve világos pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában „fényes pontok”-nak nevezett apró tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos számú fényes pont előfordulását korábban a panel-tömeggyártás elkerülhetetlen velejárójának tekintették. A Philips a hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és

így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. Válasszon Philips Zero Bright Dot™ technológiájú hordozható DVD-lejátszót az optimális képminőség érdekében.

### USB 2.0 és SD-kártyanyílás

Élvezze a gyors és kényelmes hozzáférést a fénykép-, video- és MP3-fájlok USB 2.0 kapcsolaton történő átviteléhez. Nagyobb mennyiségben tárolhatja fényképeit, videóit és MP3-fájljait a hordozható DVD-lejátszón, ha az SD-kártyát behelyezi a beépített SD-kártyanyílásba.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 10,2 hüvelyk
- Felbontás: 800 (sz) x 480 (M) x 3 (RGB)
- Fényesség: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 250:1
- Tényleges látóterület: 222,0 X 133,2 mm
- Képponttávolság: 0,1905 (sz) x 0,1905 (m) mm
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Kép-CD
- Lemezlejátszási módok: OSD, A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú visszatekerés, Lassítás előre, Nagyítás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

## Hanglejátszás

- Tömörített formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

## Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 9~12 V
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- SD/MMC memóriakártya aljzat: SD kártyahely
- USB: Van
- Egyéb csatlakozások: Vált. soros komponens videokimenet, S-Video kimenet

## Kényelem

- Ütésbiztos: Van
- Akkumulátortöltés jelzőfény: Van

## Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: DC bemeneti 9~12 V; 110~240 V, 50/60 Hz
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Távvezérlő: AY5507 vékony távvezérlő
- Kábelek: 1 A/V kábel, 1 S-video kábel, 1 komponenskábel
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Mellékelt tartozékok: S-video kábel, Komponens videokábel, Hordtáska utazáshoz

## Tápkapcsoló

- Elem élettartama: akár 5 óra
- Akku típusa: Beépített akkumulátor

## Méreték

- Fődoboz mérete: 355 x 308 x 460 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz súlya: 9,0 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 336 x 282 x 145 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 270 x 32 x 188 mm
- Termék tömege: 1,3 kg



Kiadás dátuma  
2011-10-19

Verzió: 2.0.2

12 NC: 8670 000 37405  
EAN: 87 12581 39866 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)