

Philips
PhotoFrame

7" LCD displej

plocha zobrazení 6,5" poměr
stran rámečku 3:2

7FF2M4



Za každým snímkem je váš příběh

Zobrazujte, sdílejte, uspořádávejte a znovu oživujte své vzpomínky! Fotorámeček 7FF2M4 zobrazuje digitální fotografie v kvalitě a barevnosti profesionálně vytištěných fotografií. Čtyři vyměnitelné rámečky vyhovují vašemu interiéru i vkusu.

Vysoká kvalita obrazu podobná výtiskům

- Vysoká hustota pixelů zajišťuje ostré a detailní zobrazení fotografií
- Dokonalé digitální barvy pro bohaté a ohromující zobrazení fotografií

Oceněné provedení doplňuje vaše fotografie

- Čtyři zaměnitelné rámečky pro každý styl a vkus
- Automatická orientace snímků na výšku i na šířku

Snadné prohlížení a správa digitálních fotografií

- Přehrávání prezentací, prohlížení fotografie nebo náhledů, zobrazení času
- Vytváření alb a fotografií a správa fotografií
- Uloží až 1 000 fotografií v interní paměti
- Otočení, přiblížení, oříznutí, maskování a přidání efektů do fotografie

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí

- Bavte se kolážemi: zobrazte si více fotografií najednou
- Kopíruje fotografie z paměťových karet pro zvláštní uložení
- Funguje na střídavý proud anebo bezdrátově na napájení z akumulátoru

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- **Oblast sledování:** 137,16 x 91,44 mm
- **Rozlišení:** rozlišení plochy zobrazení: 720 x 480
- **Úhel sledování:** - C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- **Životnost, do snížení jasu o 50 %:** 20000 h
- **Jas:** 200 cd/m²
- **Poměr stran:** 3:2
- **Rozlišení panelu:** 800 x 480
- **Hustota pixelů:** 133 ppi
- **Kontrastní poměr (typický):** 400:1

Možnosti připojení

- **USB:** Pro PC/Mac (USB 2.0)

Úložná média

- **Typy paměťových karet:** Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Paměťová karta Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (prostř. adaptéru), MS Pro Duo (prostřednictvím adaptéru)
- **Kapacita zabudované paměti:** 128 MB (pro 510 - 1 020 fotografií, asi 26 MB využívá systém)

Pohodlí

- **Čtečka paměťových karet:** Zabudováno (2x)
- **Podporovaný formát fotografií:** Fotografie JPEG, Až 16 megapixelů, Až 10 MB souborů JPEG
- **Podpora umístění:** Na šířku, Na výšku, Automatická orientace snímků
- **Tlačítka a ovládací prvky:** 2 tlačítka, 5směrný mini joystick
- **Režim přehrávání:** Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- **Správa alba:** Vytvořit, Odstranění, Upravit, Přejmenovat
- **Úprava fotografií:** Kopírování, Odstranění, Rotace, Oříznout, Přesunout, Zvětšit a oříznout
- **Fotografické efekty:** Černá a bílá, Rámečky, Sépie
- **Správa prezentace:** Vytvořit prezentaci, Odstranit prezentaci, Přejmenovat prezentaci
- **Nastavení prezentace:** Náhodná, Sekvenční, Efekt přechodu, Koláž (více snímků)
- **Pozadí obrazovky:** Černá, Bílý, Šedá
- **Funkce nastavení:** Úprava jasu, Jazyk, Stav, Aut.

- zap./vyp. v pracovní den/o víkendů, Pípnutí zapnuto/vypnuto, Nastavení data a času, Aktivace/deaktivace zobrazení hodin, Upozornění na události s funkcí Snooze, Zdroj fotografií
- **Stav systému:** Úroveň baterie, Verze firmwaru, Zdroj napájení, Zbývající paměť
- **Stav připojených médií:** Připojená média, Zbývající paměť
- **Kompatibilita se stand. Plug & Play:** Windows 2000/XP nebo novější, Windows Vista, Operační systém Mac OS X
- **Regulační opatření:** BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- **Nastavitelný stojan:** Otočný, Nastavitelné sklopení
- **Další výhody:** Kompatibilní se zámek Kensington
- **Možnost aktualizace firmwaru:** Aktualizace firmwaru přes USB
- **Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:** Dánština, Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italská, Japonská, Ruština, zjednodušená čínština, Španělština

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Napájecí adaptér stř./stejným., Stručný návod k rychlému použití, Podstavec, kabel USB, 4 vyměnitelné rámečky, Disk CD se softwarem pro PC/Mac, Uživatelský manuál

Rozměry

- **Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H):** 214 x 166 x 97 mm
- **Hmotnost:** 0,66 kg
- **Rozsah teplot (provozní):** 0 °C až 45 °C
- **Rozsah teplot (skladovací):** -20 °C až 60 °C

Spotřeba

- **Spotřeba elektrické energie:** (Systém zapnutý a akumulátor se nabíjí) 4,9 W
- **Provozní doba při napájení baterií:** 1* h
- **Indikátor LED baterie:** Nabíjení - blikání
- **Indikátor napájení LED:** Provoz - modrá
- **Podpora režimu spotřeby:** Napájení na střídavý proud, Napájení z baterií

Zvýraznění výrobku

Displej s vysokou hustotou pixelů

Jen nejlepší displej s vysokou hustotou zobrazí dokonce o 88 procent více pixelů na palec čtverečný, než je tomu u vynikajícího 17palcového monitoru LCD – vdechne vašim cenným fotografiím život v bohatých detailech a zářivých barvách, jaké mají opravdu kvalitní výtisky.

Dokonalé digitální barvy

Plně barevný displej zachytí krásu fotografií v sytých, věrných barvách. Najdete zde celé spektrum barev jako u profesionálně vytisknutých fotografií.

Vyměnitelné rámečky

Výběr vyměnitelných rámečků, které zapadají do vašeho fotorámečku PhotoFrame, odpovídají vašemu osobnímu vkusu a jsou příjemným doplňkem vašeho domova nebo kanceláře.

Automatická orientace

Funkce automatického rozpoznávání orientace na výšku/na šířku je vybavena čidlem, které rozezná orientaci fotorámečku PhotoFrame™ a zajistí zobrazení každé fotografie ve správném režimu.

Smart album

Funkce Smart album umožňuje vytváření a správu alb a nastavení a úpravy přechodových efektů při prezentacích snímků.

Inteligentní ukládání fotografií

Inteligentní ukládání fotografií využívá inteligentní software, jenž minimalizuje nároky na paměťové médium a přitom nesnižuje kvalitu fotografií.

Průvodce funkcí PhotoEffect

Průvodce funkcí PhotoEffect je přehledný a umožňuje otočení, přiblížení, oříznutí a dokonce i nastavení barevných tónů fotografie na černobílý odstín nebo odstín sépie přímo ve fotorámečku PhotoFrame.



Datum vydání 2009-01-22

Verze: 3.1.12

12 NC: 8670 000 32318
EAN: 87 12581 35054 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com