



Philips
DVD Player με αύξηση
κλιμάκωσης εικόνας έως
και 1080i

HDMI
DivX

DVP5960



Βελτιώστε την εμπειρία σας

Με αναπαραγωγή JPEG υψηλής ανάλυσης

Θα εντυπωσιαστείτε με αυτό το DVD player της Philips με ψηφιακή σύνδεση ήχου και βίντεο HDMI. Γνωρίστε την άλλη διάσταση της οικιακής ψυχαγωγίας καθώς βυθίζεστε στον κόσμο των βίντεο υψηλής ευκρίνειας (720p / 1080i).

Ασυναγώνιστη απόδοση βίντεο

- Ψηφιακή έξοδος HDMI για εύκολη σύνδεση με ένα μόνο καλώδιο
- Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας για βελτιστοποιημένη ανάλυση έως και 1080i
- Αναπαραγωγή JPEG υψηλής ευκρίνειας για εικόνες υψηλής ανάλυσης

Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία

- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας

Παίζει τα πάντα

- Ταινίες: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Μουσική: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) με μουσική αναπαραγωγή (MP3)

Χωράει οπουδήποτε, πηγαίνει παντού

- Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

HDMI για απλή σύνδεση AV

HDMI είναι τα αρχικά για High Definition Multimedia Interface, μια άμεση ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Εξαλείφοντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, παρέχει άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς θόρυβο. Είναι πλήρως συμβατό με DVI.

Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας έως και 1080i

Με το Video Upscaling μπορείτε να αυξήσετε την ανάλυση των σημάτων εικόνας SD (Standard Definition) που χρησιμοποιεί το DVD σε HD (High Definition), ώστε να βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες, χάρη στην ευκρινέστερη, πιο ζωντανή εικόνα. Το παραγόμενο σήμα εικόνας HD μπορεί να μεταδοθεί σε μια οθόνη HD μέσω HDMI.

Αναπαραγωγή JPEG υψηλής ανάλυσης

Η αναπαραγωγή JPEG υψηλής ευκρίνειας σας επιτρέπει να προβάλλετε φωτογραφίες στην τηλεόρασή σας σε ανάλυση έως δύο megapixel. Μπορείτε πλέον να δείτε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με άριστη ευκρίνεια, χωρίς απώλεια ποιότητας ή λεπτομέρειας - και να τις μοιραστείτε με τους

φίλους και την οικογένεια στην άνεση του σαλονιού σας.

Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

Ταινίες πολλών μορμών με το DivX

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής σε πολλαπλά μορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση θέασης.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra

Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX στην άνεση του σπιτιού σας. Το μορμά μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την

αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου.

Μουσική: Windows Media™ Audio

Δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών μορμών για την αναπαραγωγή των περισσότερων μορμών δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση ακρόασης.

Picture CD με αναπαραγωγή MP3

Το Picture CD είναι ένας δίσκος CD-R ή CD-RW, στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε MP3 και ψηφιακές εικόνες. Όταν εισαγάγετε ένα Picture CD σε μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται ένα μενού οθόνης που δείχνει τα αρχεία JPEG ή/και MP3 στο δίσκο. Απλώς επιλέξετε τα αρχεία μουσικής και εικόνων που θέλετε να απολαύσετε και πατήστε "play" ή OK. Μπορείτε να δείτε τις εικόνες σας στην τηλεόραση και ταυτόχρονα να αναπαράγεται η μουσική σας.

Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός

Το ελκυστικό περίβλημα είναι εξαιρετικά λεπτό.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλής ευκρίνειας (720p, 1080i), Προοδευτική σάρωση, Smart Picture, Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 100
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 85 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 100 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 90 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 256 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD εικόνων, Kodak Picture CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών,

Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB
- Φορμά αναπαραγωγής: DivX, MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Έξοδος HDMI, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ., Scart

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος, Κλείδωμα για παιδιά
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Πολωνικά

Αξεσουάρ


- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 37 x 235 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 490 x 82 x 320 χιλ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
- Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,8 W



Ημερομηνία έκδοσης
2018-04-11

Έκδοση: 5.0.11

12 NC: 8622 810 13119
EAN: 87 10895 93943 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com