



Philips
dockningsstation för iPod/
iPhone

30-stiftskontakt
20 W



TCI360

Härlig musik från din iPod/iPhone

Musik från iPod/iPhone låter fantastiskt på det här Philips-dockningssystemet. Docka en iPod/iPhone, utan att behöva ta loss dess fodral, och njut av basreflexhögtalaren. Du kan dessutom ladda enheten medan den spelar upp musik.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Total uteffekt på 20 W RMS

Lättanvänd

- Docka din iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

PHILIPS

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtarlådor. De skiljer sig från vanliga högtarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Total uteffekt på 20 W RMS



RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för

ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Docka din iPod/iPhone



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar din iPod eller iPhone, utan specialadapttrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Automatisk klocksynkronisering



När dockningsstationen ansluts och dockas synkroniseras klockan automatiskt med din iPod/iPhone på några sekunder. Tack vare den här praktiska funktionen behöver du inte ställa in tiden manuellt.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Utvecklad för: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

iPod-kompatibilitet

- Utvecklad för: iPod touch 4th generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 2nd generation, iPod touch 1st generation, iPod Classic, iPod nano 6th generation, iPod nano 5th generation, iPod nano 4th generation, iPod nano 3rd generation, iPod nano 2nd generation, iPod nano 1st generation, iPod Mini

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, Laddning av iPod, Spela upp och pausa

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare

Bekvämlighet

- Klocka/version: Digital
- Skärmtyp: LED
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

Effekt

- Nätström
- Strömförsörjning: 100-240 V, 50/60 Hz

Mått

- Produktmått (B x D x H): 216 x 112 x 102 mm
- Vikt: 0,68 kg
- Förpackningens mått (B x D x H): 321 x 155 x 172 mm
- Vikt inkl. förpackning: 1,16 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Garanti: Garantibevis



Publiceringsdatum
2013-10-08

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 08 71258 16518 93

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com