

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MP3/WMA-CD lejátszás

USB Direct

MCM760



Digitális zene CD rippeléssel

Rippelje kedvenc CD-it MP3-lejátszóra kiváló hangminőségben az elegáns MCM760 mikro Hi-Fi rendszer segítségével. Egyszerű, egygombos rögzítés - számítógép nélkül! És már hallgathatja is kedvenc zenéit hordozható MP3-lejátszójáról.

Határtalan élvezet

- Készítsen kedvenc CD-iről MP3 anyagot!
- Egyérintéses digitális MP3-rögzítés, számítógép nélkül
- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
- Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
- 2x75 W RMS/ 2x150 W zenei teljesítmény

Kifinomult hang és megjelenés

- Elegáns faborítású hangszórók

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

Készítsen kedvenc CD-ről MP3 anyagot!

Egyszerűen csatlakoztassa az USB háttértár eszközt a Philips audiorendszer USB csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy MP3-lejátszóra - egyetlen érintéssel, számítógép használata nélkül. Így közvetlenül MP3 formátumban rögzíthet hanganyagokat.

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

szalagos magassugárzó mikrorendszerben

A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az

eredetit kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcéses és dóm magassugárzók az irányított sugárzású lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytisza és természetes hangot állít elő.

Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és

természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

Magas/mély hangok szabályozása

A magas- és mélyhangszabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás elsősorban a zene magas hangjainak az erősítésével foglalkozik, míg a mélyhang szabályozás az alacsony hangok szintjének erősítésével. A használó a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen több vagy kevesebb hangsúlyt adhat a mélyebb vagy a magasabb hangoknak, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhangszabályozás elősegíti, hogy kedve szerint hallgassa a zenét.



Műszaki adatok

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 75 W RMS
- Kimeneti teljesítmény: 2x150 watt zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása

Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, Bass Reflex hangszórórendszer, 5,25"-es mélynyomó, Szalagos magassugárzó, Levehető hangszórórácsok

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: 99 darab programozható műsorszám, Véletlenszerű lejátszás, Ismétlés: egy/album/mind
- ID3 tag támogatás: Van
- Betöltő típus: Motoros, Tálca
- kazettaegységes technológia: Full Logical
- Kazettalejátszási módok: Automatikus irányváltás (lejátszás), Elektronikus sebességvezérlés, Teljesen automatikus megállítási, Kazetta fordulatszámoló

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvitel: automatikus felvételi szint, CD-vel szinkronizált felvételindítás, Egyérintős felvétel

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás: Van

- RDS: Állomásnév, Programtípus, Rádiótext, RDS órábeállítás, Hírek
- Programozott állomások: 40
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- Aux be: Vonalbemenet
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Magnós ébresztő, Szundítás, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: Fehér FTD (fluoreszcens képcső)
- Javaslatok: DIM-üzemmód
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, FM/MW antenna
- Távezérlő: 32 gombos, 2 db AAA méretű elemmel

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
179 x 252 x 340 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):
175 x 252 x 196 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
524 x 353 x 408 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 13,2 kg



Kiadás dátuma
2011-07-01

Verzió: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.