



Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Fidelio

Ausgezeichneter, natürlicher Klang

Noise Canceling Pro+

Hervorragende Gesprächsqualität

Zeitloses Fidelio Design



L4

## Dem Alltag entfliehen

Entdecken Sie neue Musikwelten ganz bequem von überall aus. Diese kabellosen, audiophilen Kopfhörer kombinieren hervorragenden Fidelio Sound mit intelligenter Geräuschunterdrückung und einer erstklassigen Passform – für ein ungestörtes Hörvergnügen zu Hause oder unterwegs.

### Nahtlos in jeder Hinsicht

- Nahtlose Steuerung mit automatischer Pause und Multipoint
- Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis
- Google Assistant. Google Fast Pair

### Natürlicher Spitzenklang zu Hause oder unterwegs

- Abnehmbares Kabel. AAC- und LDAC-Codecs werden unterstützt
- Hervorragender Sound aus jeder Quelle. Kabellos oder kabelgebunden
- 40 Stunden Wiedergabezeit (50 bei ausgeschaltetem NC)

### Philips Fidelio. Zum Zuhören entwickelt.

- Mit Graphen beschichtete Treiber und Spatial Audio
- Ausgezeichnet. Philips Timbre für Fidelio
- Ein Erlebnis, das sich an Sie anpasst. Noise Cancelling Pro+
- Hervorragende Gesprächsqualität. Jedes Wort ist laut und deutlich
- Zeitloses Fidelio Design

## Besonderheiten

### Philips Timbre



Von kräftigen, kontrollierten Bässen bis hin zu warmen Mitten und brillante Höhen – dieser erstklassige Kopfhörer sorgt für einen hervorragenden, natürlichen Klang mit präziser Instrumententrennung. Mit Graphen beschichtete dynamische Treiber verleihen mehr Details als je zuvor. Sie hören die Musiktitel Ihrer Lieblingskünstler so wie vom Künstler vorhergesehen.

### Noise Canceling Pro+



Adaptive Noise Cancelling passt sich schnell an Ihre Umgebung an, um Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit zu unterdrücken. Von Musik bis zu Anrufen – Tauchen Sie überall ein, ohne einen Finger zu heben. Wenn Sie die Transparenz oder die Reduzierung von Windgeräuschen anpassen möchten, verwenden Sie einfach die Philips Headphones App.

### Hervorragende Gesprächsqualität



Beamforming-Mikrofone konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme, während fortschrittliche KI-Algorithmen störende Hintergrundgeräusche während des Anrufs verhindern. Sie können problemlos Anrufe von belebten und lauten Orten aus tätigen: Ihr Gesprächspartner und Sie hören sich gegenseitig klar und deutlich.

### Zeitloses Fidelio Design



Elegant, sicher und hervorragend tragbar – ganz gleich, ob es sich um den abgerundeten Bügel mit Ringen aus dunklem Satin an den Ohrmuscheln und Akzenten aus Muirhead-Leder handelt oder um das Tragegefühl dieser Over-Ear-Kopfhörer: Klein und leicht, mit weichen Ohrpolstern aus Memoryschaum, die einen sanften und gleichmäßigen Druck ausüben.

### Hervorragender Sound aus jeder Quelle



Mit diesem Kopfhörer haben Sie die Wahl. Um beim Streamen auf iOS- oder Android-Geräten den bestmöglichen Klang zu erhalten, werden AAC- und LDAC-Codex unterstützt. Mit dem abnehmbaren Kabel (im Lieferumfang enthalten) können Sie einen DAC, Kopfhörerverstärker oder Laptop anschließen. Sie können außerdem ein USB-C-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem beliebigen Telefon mit USB-C-Anschluss herzustellen.

### 40 Stunden Wiedergabezeit (mit NC)



Selbst mit aktiviertem Noise Cancelling ist eine Wiedergabezeit von über einem Tag garantiert. Eine vollständige Ladung über USB-C dauert nur 2 Stunden und eine 15-minütige Schnellladung liefert Ihnen zusätzliche 14 Stunden. Wenn Sie den Kopfhörer nicht verwenden, können Sie ihn im Etui sicher aufbewahren.

## Besonderheiten

### Nahtlose Steuerung



Es gibt eine Touch-Steuerung und Tasten auf den Ohrkappen, und die Musik wird angehalten, wenn Sie den Kopfhörer abnehmen. Dank der fortschrittlichen Bluetooth Multipoint-Technologie können Sie nahtlos zwischen zwei Geräten hin- und herschalten: Hören Sie Musik auf Ihrem Laptop, nehmen Sie Anrufe auf Ihrem Telefon entgegen, und kehren Sie automatisch zu Ihrer Musik zurück.

### Philips Headphones App



Mit dem Effekt von Spatial Audio wirkt es, als käme der Klang aus Stereo-Lautsprechern. Oder schalten Sie Adaptive Noise Cancelling aus und steuern Sie den Geräuschpegel selbst. Für Musik und Podcasts können Sie mit dem individuellen Multiband-Equalizer der App die Frequenzen an die verwendeten Geräte anpassen.

### Google Assistant



Der Google Assistant ist vollständig integriert, sodass Sie einfach "Hey Google" sagen und dann alles fragen können. Mit Google Fast Pair können Sie den Kopfhörer über einfaches Tippen mit einem kompatiblen Android-Gerät koppeln: Wenn Sie Ihren Kopfhörer verlieren, können Sie ihn über einen Anruf klingeln lassen.

## Daten

### Ton

Frequenzbereich: 7 – 40.000 Hz  
Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm  
Impedanz: 16 Ohm  
Maximale Eingangsleistung: 30 mW  
Empfindlichkeit: 99 dB (1 KHz – 10 dBf)  
Treibertyp: Graphen-beschichtet  
Hi-Res Audio

### Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,3  
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP  
Abnehmbares Kabel  
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m  
Multipoint-Verbindung  
Unterstützter Codec: AAC, LDAC, SBC  
Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth  
Kopfhörerbuchse: 2.5 mm  
USB-Audiounterstützung

### Außenkarton

Länge: 24.2 cm  
Anzahl der Verpackungen: 3  
Breite: 22.6 cm  
Bruttogewicht: 3.4 kg  
Höhe: 25 cm  
GTIN: 1 48 95229 13174 0  
Nettogewicht: 1.71 kg  
Eigengewicht: 1.69 kg

### Komfort

Automatische Abschaltung  
Lautstärkeregelung  
Philips Headphones App Support  
Google Fast Pair

Automatische Pause (IR-Sensor)  
Firmware-Updates möglich  
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

### Leistung

Wiederaufladbar  
Anzahl der Akkus: 1 Stck.  
Ladezeit: 2 Stunde(n)  
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert):  
40 Stunde(n)  
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert):  
50 Stunde(n)  
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 14 hrs  
Akkugewicht (gesamt): 15 g  
Akkukapazität (Kopfhörer): 800 mAh  
Akkutyp (Kopfhörer): Lithium-Ionen (integriert)

### Verpackungsmaße

Höhe: 25.5 cm  
Verpackungsart: Karton  
Regalaufstellung: Hängend  
Breite: 21 cm  
Tiefe: 7.4 cm  
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1  
EAN: 48 95229 13174 3  
Bruttogewicht: 0.88 kg  
Nettogewicht: 0.57 kg  
Eigengewicht: 0.31 kg

### Produktabmessungen

Höhe: 5.3 cm  
Breite: 21.4 cm  
Tiefe: 20.9 cm  
Gewicht: 0.33 kg

### Zubehör

Sonstiges: 1 Stück, Hartschalenkoffer  
Audiokabel: 2,5–3,5 mm Stereo-Audiokabel,  
Länge = 1,2 m  
Schnellstartanleitung  
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

### Design

Farbe: Schwarz  
Tragestil: Kopfbügel  
Faltbares Design: Flach  
Material der Ohrmuscheln: Kunstleder  
Passform: Over-Ear  
Akustiksystem: Geschlossenes Design

### Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 2 AI mics

### UPC

UPC: 8 40063 20320 4

### ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro+  
Awareness-Modus  
Adaptive ANC  
ANC (Active Noise Cancelling)

### Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri,  
Google Assistant  
Aktivierung des Sprachassistenten:  
Sprachassistententaste zum Drücken  
Unterstützt Sprachassistent

