



Philips Streamium
Stazione musicale wireless

Streamium

WAS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Super Sound Panel

POWERED BY



gracenote.



Accedi alle tue raccolte musicali da ogni stanza

Accedi alla tua collezione completa di CD memorizzata sull'hard disk da 40 GB del tuo Audio Music Center per ascoltarla in ogni stanza. Puoi ascoltare musica diversa in ogni stanza e la tua musica preferita ti seguirà in tutta la casa.

Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili


- Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni
- Streaming wireless da PC tramite UPnP

Navigazione e controllo semplici

- Music Follows Me: ascolta la musica che preferisci in ogni angolo di casa tua
- Music Broadcast per la riproduzione simultanea su tutte le Music Station

Prestazioni audio di qualità

- Super Sound Panel con bassi profondi e nitidi
- Per prestazioni audio di qualità



PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- **Impostazioni equalizzatore:** Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutrale
- **Potenza musicale:** (20) W
- **Potenza in uscita:** Potenza musicale 10 W + 10 W
- **perfezionamento audio:** Dynamic Bass Boost a 3 fasi, Equalizzatore, Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Equalizzatore smart
- **Tipo:** Altoparlanti Super Sound Panel
- **Controllo del volume:** Controllo volume su/giù

Altoparlanti

- **Altoparlanti incorporati:** 2
- **Tipi di altoparlanti:** Subwoofer integrato, Super Sound Panel, Non rimovibile

Riproduzione audio

- **Formato di compressione:** MP3, PCM, WMA
- **Supporto ID3-tag**
- **Frequenze campionamento:** 8-48 kHz (MP3)
- **Modalità di riproduzione su hard disk:** Album, Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista, Stesso genere, Brani non compressi
- **Modalità di streaming su hard disk:** Streaming Wi-Fi su 5 stazioni, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Auto Store
- **Numero canali preimpostati:** 40
- **RDS:** News, Tipo di programma, Informazioni sulle stazioni
- **Bande del sintonizzatore:** FM

Connettività

- **Antenna:** Dipolo FM

- **Ingresso Aux:** Line-in
- **Cuffia:** 3,5 mm
- **Alimentazione:** 220 V 50 Hz
- **Collegamenti wireless:** Adattatore LAN (802,11g)
- **Plug & Play universale wireless:** Attivata
- **Ingresso audio cinch:** Analogico AUX (Center/stazione)

Convenienza

- Retroilluminazione
- **Colore retroilluminazione:** White
- **Tipo display:** LCD, Matrice 128 x 96 dot, 48 mm x 42 mm (stazione)
- **Standby Eco Power:** 1 W
- Jack per cuffia
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
- **Telecomando:** Scheda sottile
- **Indicazione forza segnale**
- **Montabile a parete / a soffitto:** Montabile a parete

Accessori

- **Batterie:** 1 x a bottone al litio
- **Telecomando:** tipo di scheda
- **Scheda di garanzia:** Scheda di garanzia

Registrazione audio

- **Velocità di trasmissione:** 128, 160 kbps

Dimensioni

- **Peso scatola principale:** 5,1 Kg
- **Dimensioni scatola (LxPxA):** 422 mm x 201 mm x 349 mm
- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 360 mm x 128 mm x 283 mm
- **Peso set:** 4,2 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

Streaming wireless

Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio. Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni. Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza dotata di un Wireless Music Center o di una stazione.

Plug & Play universale

Universal Plug & Play è una tecnologia standard del settore che consente di collegarsi a qualsiasi dispositivo abilitato Universal Plug & Play per ricevere e trasmettere contenuti musicali. La tecnologia Universal Plug & Play adottata da Wireless Music Center è garanzia di un semplice collegamento standard ad altri dispositivi abilitati Universal Plug & Play. Wireless Music Center può essere facilmente collegato ad altri dispositivi per ricevere o trasferire contenuti multimediali.

Super Sound Panel

Super Sound Panel è un innovativo pannello che adotta una tecnologia all'avanguardia per l'emissione di uno spettro sonoro completo e di alta qualità da un altoparlante piatto e di dimensioni compatte.



Data di rilascio
2007-12-07

Versione: 10.0

12 NC: 9073 100 12643
EAN: 87 10895 88450 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* I loghi Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.