

Philips  
Hi-Fi mikrosystem



MC235B

## Unik stil – utrolig lyd – kan monteres på vegg

Trendy og moderne, unike nyvinninger og stil er ting som appellerer til deg. Det gjør også den lekre MC235B med dynamisk lyd og en elegant design med mulighet for veggmontering.

### En rikere lydopplevelse

- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikeffekt / 400 W PMPO

### Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital stasjonssøking med 40 forvalg for ekstra brukervennlighet.

### Design som passer interiøret

- Lekker og fleksibel veggmonteringsdesign
- Elegant design med motorisert skyvedør foran

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 10 W musikeffekt
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

## Høyttalere

- Hovedhøyttaler: 3" woofer, Bassrefleks-høyttalersystem, Piezo-diskant-høyttaler

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering
- Lastetype: Front, Motorisert

## Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- Forhåndsinnstillinger: 40

## Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm

- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne
- Aux-inngang: Linjeinngang

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- Bakbelysningsfarge: Blå
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtipe: LCD

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Skruer for veggmontering, to stk., AM/FM-antenne, Stativ, Garantihefte, Hurtigbrukerveiledning
- Fjernkontroll: 23-tasters med batteri
- Bruksanvisning: 16 språk

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 328 x 313 x 300 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 250 x 245 x 96 mm
- Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 166 x 245 x 90 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5,3 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



# Høydepunkter

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.



Utgivelsesdato  
2009-05-19

Versjon: 1.1.7

12 NC: 8670 000 31643  
EAN: 87 12581 34694 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)