

Philips
Klasik mikro ses sistemi

• 30W

MCM305



Sesin tutkusu

Mükemmel müzikle rahatlayın

Philips klasik mikro müzik sistemi ile mükemmel ses deneyiminin keyfini çıkarın. USB Direct veya MP3 bağlantısını kullanarak en sevdiğiniz MP3/WMA müziklerini dinleyin. Her zaman modaya uygun klasik tasarımına sahip ahşap kaplama şık hoparlörler.

Sınırsız dinleme keyfi

- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 2x15W RMS/2x30W müzik gücü

Kullanım kolaylığı

- Rahat erişim için motorlu CD yükleyici
- Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları
- İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi

PHILIPS

Özellikler

USB Giriş

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken

tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

Radyo Veri Sistemi (RDS)

Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Ses

- Ses geliştirme: 4 modlu dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış gücü: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W müzik gücü

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüleri: 4" woofer, tam aralıklı
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash sürücü
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Diğerleri: ID3 etiket desteği
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Tuner/Alım/İletim

- Radio bantları: FM stereo, MW
- RDS: istasyon adı, radyo metni, RDS saat ayarı, program tipi
- İstasyon hafızaları: 30
- Anten: FM sabit helezon anten, MW anteni
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

Bağlantı

- Ses/Video çıkışı: Kulaklık (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı, USB alarm
- Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Yükleyici tipi: motorlu, tepsi
- Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: MP3 Bağlantı kablosu
- Uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
- Diğerleri: Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar

- Ana hoparlör boyutları (G x D): 146 x 160 mm
- Brüt ağırlık: 7,7 kg
- Ana hoparlör yüksekliği: 232 mm
- Ana ünite derinliği: 287 mm
- Ambalaj derinliği: 350 mm
- Ana ünite yüksekliği: 232 mm
- Ambalaj yüksekliği: 275 mm
- Ana ünite genişliği: 152 mm
- Ambalaj genişliği: 378 mm

Güç

- Güç kaynağı: 50 Hz
- Güç kaynağı: 220 - 240 V

Yeşil

- Eko Güç bekleme: 1 W



Yayın tarihi 2013-05-29

Sürüm: 3.0.6

12 NC: 8670 000 50606
EAN: 87 12581 47066 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com