



Philips  
Microcadena

• 20 W



MCM1150



## Sonido potente y rico

### Obsesión por el sonido

Escucha tus temas favoritos en tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. La microcadena Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW, y dispone de altavoces Bass Reflex para unos graves potentes y espectaculares.

#### Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida máxima de 20 W RMS

#### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

#### Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

# PHILIPS

## Destacados

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

### Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya



que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

### USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

## Especificaciones

### Sonido

- Optimización del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 20 W

### Altavoces

- Controladores: Woofer de 3,5"
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

### Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Soporte de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3

### Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

### Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

### Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, antena FM, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

### Dimensiones

- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 119 mm
- Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 127 x 160 mm
- Altura del altavoz principal: 170 mm
- Ancho del empaque: 659 mm
- Altura del empaque: 234 mm
- Profundidad del empaque: 180 mm
- Peso bruto: 4,6 kg
- Peso neto: 3,94 kg

### Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de publicación  
2013-07-25

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 001 02905  
EAN: 87 12581 68749 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)