

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

420 W RMS de potencia

Reproducción DVD

HTS3277



Sonido Surround espectacular con calidad excepcional

Como en el cine

El sonido envolvente de alta calidad y el escalado de vídeo con HDMI 1080p que ofrece este sistema proporciona un excepcional entretenimiento en casa. Reproduce desde dispositivos USB, reproductores de medios portátiles y prácticamente desde cualquier tipo de disco, por lo que podrá disfrutar de películas y música sin esfuerzo.

Aporta realismo al audio y vídeo

- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Amplificador avanzado de clase D para un sonido compacto y potente
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Varias entradas digitales para obtener sonido de calidad desde otras fuentes

Fácil de instalar y de usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotos JPEG de cámara digital
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R de doble capa

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

El decodificador DTS y Dolby Digital integrado elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Amplificador avanzado de clase D

Amplificador avanzado de clase D para un sonido compacto y potente

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico,

ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos como reproductores de DVD, Blu-ray, televisores, etc. con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidad entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás manejar simultáneamente todos los equipos compatibles con HDMI CEC que estén conectados. Ahora, funciones como el modo de espera y la reproducción las podrás utilizar con la mayor comodidad.

Certificación DivX Ultra

Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Reproduce todo

Reproduce casi cualquier formato que desees: WMV, DivX, MP3 o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Reproduce todo

Reproduce prácticamente todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual (720p, 1080i/p)

Sonido

- Potencia total (RMS): 420 W
- Potencia de salida (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 40-20000 Hz
- Relación señal / ruido: > 60 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Drama, Juego, Ambiental, Rock, Deportes
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

Conectividad

- Conexiones traseras: Entrada AUX, Antena FM, Euroconector, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida HDMI, Entrada coaxial digital, Salida óptica digital
- Conexiones frontales / laterales: USB de alta velocidad, Entrada de línea MP3

Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Consumo de energía: 80 W

Altavoces

- Controladores de altavoces satélite: Woofer toda banda de 3"
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohmio

- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Unidades del altavoz central: Woofer toda banda de 3"
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Gama frecuencia central: 150-20000 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Gama frecuencia subwoofer: 40-150 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Antena FM, Manual de usuario, Guía de config. rápida, Folleto de garantía mundial, Cable euroconector

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 360 x 57 x 331 mm
- Peso del dispositivo: 2,87 kg
- Dimensiones del altavoz central (An. x Al x Pr.): 244 x 100 x 74 mm
- Peso del altavoz central: 0,791 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 163 x 363 x 369 mm
- Peso del subwoofer: 4,703 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 962 x 440 x 409 mm
- Peso incluido embalaje: 21 kg
- Profundidad del altavoz frontal: 71 mm
- Altura del altavoz frontal: 203 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,54 kg
- Anchura del altavoz frontal: 103 mm
- Profundidad del altavoz posterior: 264 mm
- Altura del altavoz posterior: 1199 mm
- Peso del altavoz posterior: 3,376 kg
- Anchura del altavoz posterior: 262 mm

Caja exterior

- EAN: 87 12581 50561 5
- Peso bruto: 20,8 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 96,2 x 40,9 x 44 cm
- Peso neto: 17,007 kg
- Número de embalajes del cliente: 1
- Peso tara: 3,793 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 96,2 x 44 x 40,9 cm
- EAN: 87 12581 50561 5
- Peso bruto: 20,8 kg
- Peso neto: 17,007 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 3,793 kg
- Tipo de colocación: Horizontal

Dimensiones del producto

- Longitud de cable: 0 cm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Peso: 3,06 kg



Fecha de emisión
2013-01-17

Versión: 2.0.6

12 NC: 8670 000 56484
EAN: 87 12581 50561 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com