

필립스
DVD 플레이어



DVP3350K



DVD 또는 USB 로 제대로 즐기기

고속 USB 2.0 연결

결점 없는 실물에 가까운 화질과 디스크 형식에 구애 받지 않는 재생 기능을 갖춘 꿈의 플레이어입니다! 필립스 DVD 플레이어로 진정한 영화 및 음악 엔터테인먼트 경험을 즐겨 보십시오.

생생한 오디오 및 비디오 감상

- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- 언제나 최적의 시야를 제공하는 화면 맞춤

편리한 사용

- CD 에서 USB 스틱으로 바로 원터치 MP3 만들기

여러 소스를 연결하고 즐기기

- 고속 USB 2.0 연결로 USB 플래시 드라이브에서 비디오 / 음악 재생
- 미디어 복사 기능을 사용해 사진 및 음악을 USB 플래시 드라이브로 전송

고급 가라오케 기능

- 가정에서 재미있고 흥미로운 노래 경연을 할 수 있는 가라오케 점수

모든 동영상 및 음악 재생

- DivX, MP3, WMA 및 JPEG 디지털 카메라 사진 재생
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW 재생
- DivX 비디오의 표준 재생 기능으로 DivX 인증 획득

PHILIPS

주요 제품

다양한 재생

DivX, MP3, WMA 또는 JPEG 등 다양한 미디어 형식을 편리하게 즐기십시오. 거실에 편안히 앉아 TV 또는 홈시어터 시스템에서 미디어를 재생하고 미디어 파일을 공유하는 편리함을 누리십시오.

가라오케 점수

가라오케 점수 기능을 사용하여 가라오케를 더욱 즐겁게 이용하세요. 점수 기능을 통해 실력 향상을 직접 확인할 수도, 경연 분위기를 더욱 신나게 이끌어갈 수도 있습니다. 가라오케 점수는 노래에 자동으로 점수를 매기고 노래 실력에 맞춰 재미있는 그림을 보여줍니다. 다양한 즐거움을 오래도록 만끽하세요.

프로그레시브 스캔

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을

연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

원터치 MP3 만들기

좋아하는 CD의 콘텐츠를 MP3 파일로 변환하고, USB 케이블을 통해 썸 드라이브 또는 휴대용 미디어 플레이어에 바로 저장할 수 있습니다. 거실에서 PC 없이도 MP3 파일을 바로 만드는 편리함을 경험해 보십시오. CD 재생 중에도 가능합니다.

고속 USB 2.0 연결

Universal Serial Bus 또는 USB는 PC, 주변 기기 및 가전 제품을 편리하게 연결하는 표준 프로토콜입니다. 기존 USB 장치는 최대 12Mbps의 데이터 전송 속도를 지원하지만

고속 USB 장치는 최대 480 Mbps의 데이터 전송 속도를 지원합니다. 고속 USB 2.0 연결로 단지 USB 장치에 연결해 영화나 음악 또는 사진을 선택하고 재생할 수 있습니다.

미디어 복사

사진과 음악을 거실이나 그 밖의 장소에서 가족, 친구들과 함께 공유해 보세요. 파일을 USB 썸 드라이브에 복사하기만 하면 어디로 이동하든지 간에 원하는 파일을 늘 휴대하고 다닐 수 있습니다.

화면 맞춤

화면 맞춤 기능은 시청하는 프로그램이 무엇이고, 어떤 TV에서 시청하든지 간에 이를 전체 화면으로 즐길 수 있도록 해 줍니다. 간단한 조작만으로도 화면 위, 아래를 가리는 검은색 막대를 제거할 수 있습니다. 화면 맞춤 버튼을 눌러 포맷을 선택하고 전 화면으로 영화를 즐겨보세요.



사양

화질 / 디스플레이

- D/A 컨버터 : 12 비트 , 108MHz
- 화질 향상 : 프로그레시브 스캔 , 비디오 업샘플링

사운드

- D/A 컨버터 : 24 비트 , 192kHz
- 주파수 응답 : 30-20000 Hz
- 신호 대 소음비 : 90(최소)
- 왜곡 및 소음 (1kHz): 65(최소) dB
- 누화 (1kHz): 70(최소) dB
- 동적 범위 (1kHz): 80(최소) dB
- 음향 시스템 : Dolby Digital

비디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 압축 포맷 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 비디오 디스크 재생 시스템 : NTSC, PAL

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 오디오 CD
- 압축 형식 : MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps

정지 화상 재생

- 재생 매체 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 기능 : 사진 훑어보기 , 회전 , 줌 , 슬라이드 쇼 , MP3 재생 슬라이드쇼

이드 쇼 , MP3 재생 슬라이드쇼

연결성

- 전면 / 측면 단자 : 마이크 , USB
- 후면 단자 : 아날로그 오디오 좌 / 우 출력 , 컴포넌트 비디오 출력 프로그레시브 , 컴포지트 비디오 (CVBS) 출력 , 디지털 동축 출력

편의 제품

- 안전 잠금 기능 : 안전 잠금 기능 , 보호자 감시 기능
- 화면상의 디스플레이 언어 : 영어 , 한국어 , 말레이어 , 태국어 , 중국어 번체

소비전력

- 전원 공급 장치 : 110-240V, 50/60Hz
- 전력 소비량 : 10(최대) W
- 대기 전력 소비량 : 1W(최대)

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AAA 배터리 2 개 , 오디오 / 비디오 케이블 , 리모콘 , 국제 유한 보증서 , 사용 설명서 , 전원 코드

규격

- 포장 크기 (W x H x D): 415 x 82 x 282 mm
- 세트 크기 (W x H x D): 360 x 37 x 209 mm

멀티미디어 응용 프로그램

- 멀티미디어 단자 : USB 메모리 클래스 장치
- 재생 포맷 : DivX, JPEG 정지 화상 , MP3



발행 일자 2017-04-04

버전 : 2.0.8

12 NC: 8670 000 48861
EAN: 87 12581 45991 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com