

Philips
Digitalt AV-
mottakersystem

HTR5204



Hjemmeunderholdningen forsterkes og forenkles

Har du tenkt å gjøre om DVD-spilleren eller DVD-opptakeren til et fullstendig hjemmekinoanlegg? Bare sett dem sammen med dette stilige digitale mottakersystemet, og du får kinoaktig lyd- og bildeopplevelse og nøyaktig musikkgjengivelse.

Gjør lyden levende

- Avansert forsterker i klasse D gir kompakt og kraftig lyd
- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- 5.1-kanals lydingang for bedre lyd fra andre enheter

Koble til og gled deg over flere kilder

- MP3-linjeinngang for musikkavspilling fra bærbare MP3-spillere
- Innebygd FM/MW-tuner

Enkel å sette opp og bruke

- Raskt og enkelt oppsett, problemfri installering
- Easy-fit™-kontakter med fargekoding for et enkelt oppsett

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Total utgangseffekt:** 600 W
- **Utgangseffekt (RMS):** 6 x 115 W
- **D/A-omformer:** 24 bit, 192 kHz
- **Frekvensområde:** 150 – 18000 Hz
- **Signal-til-støy-forhold:** >60 dB
- **Lydsystem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- **Lydforbedringer:** Diskant- og basskontroll, Klasse D digital forsterker, Nattmodus
- **Equalizer-innstillinger:** Konsert, Drama, Handling, Klassisk, Jazz, Rock, Digital, Sci-Fi

Tuner/mottak/overføring

- **Tunerbånd:** MW, FM
- **RDS:** Stasjonsnavn
- **Ant. forhåndsinnstilte audiokanaler:** 40

Tilkoblingsmuligheter

- **Front-/sidetilkoblinger:** Hodetelefonutgang, MP3-linjeinngang
- **Tilkoblinger bak:** AM/MW-antenne, AUX-inngang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Easy-Fit-høyttalertilkobling, FM-antenne, TV inn (lyd, cinch)

Kraft

- **Strømforsyning:** 220–240 V, 50 Hz
- **Effektforbruk:** 100 W
- **Effektforbruk i standby:** < 1 W

Høyttalere

- **Frekvensområde, satellithøyttaler:** 150–20 000 Hz

- **Satellithøyttalerimpedans:** 4 ohm
- **Satellithøyttalerelementer:** 3" fulltone høyttaler
- **Senterhøyttaler:** 3-veis, Magnetisk skjermet
- **Senterhøyttalerelementer:** 1 x 2" diskant-høyttaler, 2 x 2,5" basselementer
- **Senterhøyttalerimpedans:** 8 ohm
- **Senterfrekvensområde:** 150–20 000 Hz
- **Basshøyttalertype:** Passiv
- **Basshøyttalerelement:** 6,5" høyeffektsswofer
- **Basshøyttalerimpedans:** 8 ohm
- **Frekvensområde for subwoofer:** 40–150 Hz

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Audiokabel, Koaksial digital lydkabel, Bruksanvisning, 2 x AAA-batterier, AM-antenne, FM-antenne, Nettleddning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- **Mål på apparat (B x H x D):** 435 x 55 x 324 mm
- **Vekt, apparat:** 2,8 kg
- **Mål på surroundhøyttaler (B x H x D):** 95,5 x 198 x 75 mm
- **Vekt, surround-høyttaler:** 0,62 kg
- **Mål på senterhøyttaler (B x H x D):** 435 x 93,5 x 67 mm
- **Vekt, senterhøyttaler:** 1,28 kg
- **Mål på subwoofer (B x H x D):** 159,5 x 355,5 x 370 mm
- **Vekt, subwoofer:** 4,78 kg
- **Emballasjemål (B x H x D):** 550 x 496 x 310 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 11,8 kg

Produkthøydepunkter

MP3-linjeinngang

MP3-linjeinngang bruker plug and play-teknologi som tillater direkte avspilling av MP3-innhold via ditt hjemmekinosystem ved å koble den bærbare MP3-spilleren til den innebygde hodetelefonjack-kontakten. Nå kan du nyte den flotte lyd kvaliteten fra Philips-hjemmekinosystemet mens du spiller favorittmusikken fra din bærbare MP3-spiller.

Avansert forsterker i klasse D

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En innebygd DTS- og Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekode ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

5.1-kanals lydinngang

Innebygd FM/MW-tuner

Rask og enkel installering

Easy-fit™-kontakter

Fargekodede kontakter gjør det enkelt og brukervennlig å koble høyttalerne og subwooferen til senterenheten på hjemmeunderholdningssystemet. Det er bare å koble kontaktene til de matchende fargene på baksiden av senterenheten.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 1.2.11

12 NC: 8670 000 26273
EAN: 87 12581 30775 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com