

Philips
Портативен DVD плейър

PET946



Гледайте навсякъде любимите си ТВ предавания и DVD

дискове

с лесна настройка

Гледайте цифрови телевизионни програми със свободен ефирен достъп с цифровия телевизионен приемник на портативния DVD плейър PET946. Със 9-инчовия TFT LCD въртящ се екран можете да се потопите в до 5 часа филми, музика и снимки, когато сте на път.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

Разполагайте с портативно развлечение с телевизия в реално време

- 9" шарнирен цветен LCD панел за подобрена гъвкавост при гледане
- Поддържа стандарта DVB-T за цифрова телевизия със свободен ефирен достъп
- Електронен справочник за програми (EPG)
- Поддръжка на функциите за директен телетекст и субтитри
- Лесно инсталиране и автоматично търсене на канали

С екстри за ваше удобство

- Наслаждавайте се на 5 часа възпроизвеждане с вградена батерия*

PHILIPS

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (инча): 9 инч
- Разделителна способност: 640(Ш) x 220(В) x 3(RGB)
- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Яркост: 150 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 198,240(Ш) x 111,735(В) мм
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, OSD, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Мащабиране
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 1,5 A

- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 1
- Свързване на телевизора: Гнездо за антена
- Слот за карти SD/MMC: Слот за карти SD/SDHC
- AV изход: Композитно (CVBS) x1

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

Тuner/приемане/предаване

- DVB: DVB наземна*

Видеодекодиране

- Съотношение на размера на картината: 16:9, 4:3
- Приемане-демодулация: COFDM 2K/8K, Съвместима с MPEG-2 DVB, Мрежа: MFN/SFN, QPSK

Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Кабели: 1 x AV кабел
- Дистанционно управление: AY5520 тънко дистанционно
- Ръководство за потребителя: Много езици
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12VDC
- Акcesoари в комплекта: Ефирна антена

Мощност

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 5 часа*

Размери

- Габарити на кашона: 225 x 295 x 280 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 5,9 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 272 x 285 x 70 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 238 x 32 x 175 мм
- Тегло на изделието: 1,3 кг
- Тип опаковка: D-box

Акценти

5 часа с вградена батерия*

Този плейър Philips е с компактна вградена акумулаторна батерия за продължителна работа. До 5 часа непрекъснато изпълнение на филми, снимки и музика може да се постигнат само с едно зареждане. Просто включете захранващия кабел, за да заредите плейъра – съвсем просто.

9" шарнирен цветен LCD панел

Екранът се завърта на 180 градуса за оптимален ъгъл на гледане на филми и снимки. Завъртете екрана или го нагласете по-нагоре или по-надолу, за да премахнете отражението и да получите най-добрия възможен ъгъл на гледане.

DVB-T (свободен ефирен достъп)

Поддържа стандарта DVB-T за цифрова телевизия със свободен ефирен достъп

Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW

MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.



Дата на издаване
2017-04-05

Версия: 1.2.6

12 NC: 8670 000 49634
EAN: 87 12581 46464 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизирате живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.