

Philips
Mikro HiFi systém

MP3/WMA

MCM760



Digitálna hudba s extrahovaním z disku CD

Pomocou mikro Hi-Fi systému MCM760 extrahujte a vychutnajte si vaše obľúbené disky CD na MP3 prehrávači s vynikajúcim zvukom. Jednoduché jednodotkové nahrávanie - bez počítača! Budete si môcť vychutnať vašu obľúbenú hudbu na vašom prenosnom MP3 prehrávači.

Neobmedzený pôžitok z počúvania

- Extrahujte obľúbené CD do formátu MP3
- Digitálne nahrávanie MP3 jedným stlačením bez potreby počítača
- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Repr. so zliatinovými pásmi pre pôsobivo verný zvuk
- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
- Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
- Hudobný výkon 2 x 75 W RMS/2 x 150 W

Kultivovaný zvuk a vzhľad

- Elegantné drevom obložené reproduktory

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Extrahujte obľúbené CD do formátu MP3

Jednoducho pripojte vaše pamäťové USB zariadenie k portu USB na audiosystéme Philips a začnite nahrávať vašu obľúbenú hudbu z diskov CD do vášho USB zariadenia alebo MP3 prehrávača - jedným stlačením a bez potreby počítača. Týmto spôsobom môžete vytvoriť vlastné súbory vo formáte MP3 prostredníctvom priameho digitálneho nahrávania MP3.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Plochéy repr. v mikrosystéme

Reproduktor so zliatinovými pásikmi je jednopólový reproduktor, ktorý produkuje dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne sa používa v dômyselných systémoch na pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné kónusy a kopulové reproduktory sú založené na princípe smerových pohyblivých cievok, zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-stupňovom radiačnom pásme. Tým sa dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových systémov.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ je zvuková technológia od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. Použitím najmodernejšieho elektronického

posúvania fáz zmiešava technológia Incredible Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia dodatočných reproduktorov.

Ovládanie výšok a basov

Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovni zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môže počúvajúci pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 75 W RMS
- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 150 wattov
- Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex, 5,25" basový reproduktor, Páskový výšk. reproduktor, Odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: 99 programovateľných stôp, Náhodné prehrávanie, Zopakovať jednu/album/všetky
- Podpora ID3 textu
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
- Technológia prehrávača kaziet: Plne logický
- Režimy prehrávania kazety: Autoreverz, Electronická kontrola rýchlosti, Úplné automatické zastavenie, Počítadlo pásky

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Automatická úroveň nahrávania, Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Jednodotykové nahrávanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie

- RDS: Názov stanice, Typ programu, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Správy
- Predvolené stanice: 40
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie, Jednoduché nastavenie (Plug & Play)

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: Vstup
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Radiobudík, Budenie kazetou, Driemanie, Časovač vypnutia
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Biely FTD
- Označenia: Režim DIM
- Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Anténa FM/MW
- Diaľkové ovládanie: 32-tlačidlový s 2 x AA batériami

Rožmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 179 x 252 x 340 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 175 x 252 x 196 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 524 x 353 x 408 mm
- Váha vrátane balenia: 13 2 kg



Dátum vydania
2011-07-01

Verzia: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.