



Philips
Radio Vintage

Bluetooth®

DAB+, FM
Port USB pour charge
20 W

ORT7500

La radio vintage

Profitez d'un bon moment avec cette radio Vintage. Tout le charme des années 50 avec un design inspiré par le modèle Philips de 1955, un son exceptionnel aux basses puissantes, des stations FM et DAB+ parfaitement claires, ainsi que la diffusion sans fil par streaming de musique provenant de smartphones via Bluetooth.

Facile à utiliser

- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Synchronisation automatique de l'heure pour une indication précise et facile
- Affichage de l'heure
- Charge via USB

Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

Plus de liberté grâce à Bluetooth®

- Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et votre PC grâce à la technologie Bluetooth

La radio haute fidélité

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Système audio stéréo de qualité supérieure
- Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue
- Tuner numérique avec 30 présélections pour un confort optimal

PHILIPS

Points forts

Technologie Bluetooth sans fil



Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et votre PC grâce à la technologie Bluetooth

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Compatible DAB+ et FM

Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

Tuner numérique 30 présélections

La radio numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Charge via USB

Le port de charge USB vous permet de charger des appareils mobiles : smartphones, iPhone, iPad.

Synchronisation automatique de l'heure



Avec la fonction de réglage automatique de l'heure de votre radio-réveil, vous n'avez rien à faire. L'horloge se synchronise automatiquement avec les signaux radio, même quand l'appareil est éteint. La mise à jour se fait en une minute en cas de nécessité de réglage immédiat et des synchronisations avec les signaux radio interviennent régulièrement pour que vous soyez sûr d'avoir l'heure exacte. Entre le moment où vous sortez votre radio-réveil de sa boîte et la prochaine coupure de courant, vous avez la certitude qu'il vous indique l'heure exacte, tout simplement.

Grand écran LCD rétroéclairé



L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Affichage de l'heure



Affichage de l'heure

Conception Philetta emblématique



Inspirée du poste radio original de 1955, cette radio est dotée des éléments traditionnels du légendaire poste Philetta 254. Cette radio compacte avait séduit le grand public par la simplicité de sa conception, un son puissant et une réception extrêmement claire. La première incursion de Philips dans l'univers de la radio remonte à 1927 et au fil des années, de nombreux modèles sont devenus de véritables objets de collection.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Réglage du volume: rotatif (numérique)
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Bluetooth®
- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: DAB (Bande III), FM
- Nombre de stations présélectionnées: 30 (DAB), 30 (FM)
- DAB: Smart Scan, Menu, Affichage d'infos
- Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz
- Plage de fréquences DAB: 174.9 - 239.2 MHz

Pratique

- Type d'affichage: LCD

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA
- Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie
- Cordon d'alimentation secteur (VDE et Royaume-Uni)
- Câble d'entrée AUX

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
325 x 175 x 167 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):
390 x 250 x 247 mm

Technologie sans fil Bluetooth®

- Profils: A2DP, AVRCP
- Version: Bluetooth 2.1

Charge via USB

- Oui
- 5 V, 1 A

Horloge

- Type: Numérique
- Format de l'heure: 12 h, 24 h



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 69178 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com