

Philips  
DVD Micro Theater

การเล่นเพลงในรูปแบบ DivX  
เล่น USB

MCD710



## สุดยอดประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์

### พร้อมการเล่น USB Direct

ประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านจะยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นด้วย MCD710 DVD Micro Theater ภาพสวยจาก Progressive Scan ช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมภาพยนตร์ อีกทั้งยังมีการเล่นโดยตรงจาก USB ที่ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมขณะฟังเพลงดิจิทัลของคุณ

#### เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ

#### เติมอ้อมกับการสัมผัสพลังเสียงชุดใส

- ดูภาพและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โตนดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
- กำลังขับทั้งหมด 2x50W RMS

#### รูปลักษณ์และพลังเสียงใหม่ล่าสุด

- ลำโพงที่ตกแต่งด้วยไม้อย่างสวยงาม

**PHILIPS**

sense and simplicity

## 12-bit/108MHz video DAC

### Video DAC 12

บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง

โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสม่าเสมอ

ภาพที่ใดจึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ

ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต

ที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

## Progressive Scan

### Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า

ซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปทีละ

ออกก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่

ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน

คราวเดียว

ภาพที่ใดจะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด

และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว

ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมได้

ไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอย

## เล่นเพลง/ดูภาพ ผ่าน USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ

คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิทัลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

## คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD

ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสี

ยงเพลงอย่างเต็มที่

และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอ็คโคเข้าไปได้อีกด้วย

นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้

## ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

### Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ

Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค

วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก

ก Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร

เภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

## Dynamic Bass Boost

### Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น

โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!

ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว

สามารถเปิด Dynamic Bass Boost

เพื่อเร่งระดับเสียงเบส

ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและจะลดระดับเสียงลงได้

## การปรับระดับเสียงทึมและเสียงแหลม

หูของคนเราจะสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสียงสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต่ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง

(Loudness)

เครื่องจะขยายเสียงทึมและเสียงแหลม

ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างสมดุลมากยิ่งขึ้น

## Dolby Digital

### จากการที่ Dolby Digital

ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิทัลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก

ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา

เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ความดัง, Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: Dolby Digital
- พลังขับเสียง: 2x50W RMS

### ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 2 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, ถอดฝาครอบลำโพงได้

### การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, ซีดีภาพ, DivX, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan
- โหมดเล่นแผ่น: ภาควัดควบคุมโดยผู้ปกครอง, มุมมอง, PBC, เล่น A-B, ซ้ำ, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, ซุ่ม, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่นภาพซ้ำ
- โซนของแผ่น DVD: 3

### เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ, CD-R/RW, DVD+R/RW

### การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- ประเภทตัวไหล: มอเตอร์, ถาด
- โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store
- สถานที่ตั้งเวลารอง: 20

### การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)
- การเชื่อมต่ออื่น ๆ: Digital audio coaxial out, เส้าอากาศ FM
- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: โสสต USB
- การเชื่อมต่อเสียง: ช่องเสียงเข้าแบบอะนาล็อก (ชาย/ขวา), สัญญาณเสียงออกแบบอะนาล็อก (ชาย/ขวา)

### สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือน USB
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), โปรตุเกส, สเปน
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), เส้าอากาศ FM, ไม้รับประกันทั่วโลก
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ และจีน ไต้หวัน
- รีโมทคอนโทรล: 47 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน

### ขนาด

- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 170 x 270 x 220 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 558 x 350 x 314 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 248 x 110 x 307 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 10 กก.

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.0.5

12 NC: 8670 000 36827  
EAN: 87 12581 39341 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)