

Philips
station d'accueil pour iPod/
iPhone

Connecteur 30 broches
20 W

TCI360



Écoutez la musique de votre iPod/iPhone

La musique de votre iPod/iPhone est magnifique sur cette station d'accueil Philips. Connectez votre iPod/iPhone sans ôter sa coque, et profitez du haut-parleur Bass Reflex. Qui plus est, vous pouvez charger votre appareil pendant qu'il fonctionne.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 20 W RMS
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Facile à utiliser

- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- Insérez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

PHILIPS

Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Puissance de sortie totale de 20 W RMS



RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante,

dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Insérez votre iPod/iPhone dans la station d'accueil



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans adaptateur particulier. De plus, il fonctionne avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Enceinte principale: Système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

Pratique

- Type d'affichage: LED
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Horloge/version: Numérique

Alimentation

- Puissance électrique
- Alimentation: 100-240 V, 50/60 Hz

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,16 kg
- Poids: 0.68 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 216 x 112 x 102 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 321 x 155 x 172 mm

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Lecture et pause

Compatible avec iPod

- Compatible: iPod Touch 4e génération, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 1re génération, iPod Classic, iPod nano 6e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 1re génération, iPod mini

Modèles iPhone compatibles

- Compatible: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 65189 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com