

Philips
Multimedia Speakers 2.1

2,5" satellitdriver

5" subwoofer
Udgang til hovedtelefon,
lydindgang
70 W, lydindgang

SPA4355



Dynamisk lyd

30 W output understøttet af SPD™-patenteret basportteknologi for at give dybe, afrundede toner. Denne højttaler er kompatibel med alle medier og frembringer fyldig, stor lyd med mindre forvrængning takket være basreflekssystemet.

Fyldig, kompleks lyd

- Innovativ SPD™-basportteknologi for dyb, rund lyd
- Samlet udgangseffekt på 30 W RMS
- Basreflekshøjttalere giver dyb og kraftig bas
- Driveren med dæmpning reducerer vibrationer og lydforvrængning

Moderne design

- Attraktiv højglans-finish

Enkelhed

- AUX-ind og udgang til hovedtelefon på den kablede regulering
- Kompatibel med alle medier

PHILIPS

Specifikationer

Lydsystemer

- Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
- Inputimpedans: 25 Kohm
- Samlet udgangseffekt: 30 W
- Strøm: 220V 50 Hz
- Signal/støjforhold: >75 dB
- THD: <1%

Lydsystemer, L/R kanaler

- Lydforstærker: Klasse-AB forstærker
- Kanalseparation: >45 dB
- indgangssensitivitet: 450 mV
- Nominel udgangseffekt: 6 W x 2

Subwoofer-lydsystemer

- lydforstærker: Klasse-AB forstærker (BTL)
- indgangssensitivitet: 180 mV
- Nominel udgangseffekt: 18 W

Venstre/højre højttaler

- Drivereffektområde: 1-20 Wx2
- Frekvensområde: 100 Hz-18 kHz
- Nominel impedans: 6 ohm
- Følsomhed: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Højttalerdriver: 2,5" Full-Range

Subwooferhøjttaler

- Drivereffektområde: 2 - 60 W

- Frekvensområde: 55 Hz-250 Hz
- Nominel impedans: 8 Ohm
- Følsomhed: 86 dB (2,83 V ved 1 m)
- Højttalerdriver: 5"

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,3 m
- Stik: 3,5 mm stereo
- Lydindgang for data: Stereolyd (3,5 mm stik) 1x

Strøm

- LED-strømindikator: Gul

Komfort

- Fjernbetjening: Kablet lydstyrkeregulering

Indhold af emballage

- Subwoofer
- 3,5 mm stereo line-kabel: Fast
- Lynstartguide
- Fjernbetjening: Kablet
- Antal satellitter: 2

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 19,5 x 25,3 x 18,5 cm
- Vægt: 2,361 kg

Vigtigste nyheder

SPD™-teknologi



Philips Sound Purification Duct (SPD) basportteknologi leverer de dybe, rene toner i den oprindelige baslyd. Ved hjælp af et SPD-skummateriale på den indvendige overflade af basrøret reducerer den specielle akustiske dæmpning, der er opfundet af Philips, støjturbulens og stabiliserer afstemningsfrekvensen. Philips' tekniske og forbrugerbaserede test bekræfter, at denne buffer giver mindre farvet baslyd af renere kvalitet.

Driver med dæmpning

En enkelt højttalerdriver modtager normalt en specifik frekvensafsnitsvibration nær kanten af membranen, hvilket ofte resulterer i lydforvrængning. Dette problem kan løses ved at anvende Mylar, en ensartet monomer og et meget lettere materiale, end man normalt bruger, omkring drivercylinderen. Materialet omgiver cylinderen i en perfekt symmetrisk ring, og den deraf følgende dæmpende effekt undertrykker den asynkrone vibration, hvilket giver en mere balanceret og naturlig lyd.

Basreflekshøjttalere



Et kammer bag højttalerdriveren, som leder luft til akustisk indstillede ventilationsåbninger, der er indbygget i højttaleren, giver bastonerne en mere kraftig, realistisk lyd.

AUX-ind- og udgang til hovedtelefon

Nu kan du nyde din yndlingsmusik og underholdning online endnu lettere og mere praktisk via aux-in- og udgangsstikket til hovedtelefonerne på den kablede regulering. Hvis du vil tilslutte andet udstyr end computeren, skal du sædvanligvis tage 3,5 mm stikket ud af computeren, og det er ikke altid belejligt. Men med aux-in og udgangen til hovedtelefoner på forsiden kan du hurtigt og nemt lytte til musik direkte fra næsten en hvilken som helst enhed.



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 4.1.5

12 NC: 8670 000 92204
EAN: 87 12581 65170 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com