



Philips  
Филтър за защита от  
пrenaпpежение за  
домашно кино

4 гнезда  
1800 J  
2 м

SPN5044B



## Защита без проблеми за вашите ценни устройства

Конструиран с цел да предпазва и да работи с високи показатели, този филтър за защита от препапpежение използва усъвършенствани технологии, с които техниката да се предпазва от пикове в електрическото напpежение. Електронната схема на Power Blocker® автоматично изключва електрозахранването на вашата система, за да я предпази от следващи такива пикове.

### Абсолютна защита

- 1800 джаула
- Защитени коаксиални връзки
- Блокиране на захранването
- Гаранция за уреди в размер на 150 000 евро

### Вградени удобства

- 4 гнезда със защита
- Захранващ кабел 2 м
- Вградено подреждане на кабелите

### Лесна употреба

- Вградени автоматични контакти за безопасност на деца
- Индикатори за защита без проблеми

# PHILIPS

## Спецификации

### Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):  
11,5 x 34 x 5 см
- Тегло: 0,52 кг

### Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 36,5 x 25,5 x 18,5 см
- Нето тегло: 3,12 кг
- Бруто тегло: 4 кг
- Тегло на опаковката: 0,88 кг
- GTIN: 1 87 12581 57573 8
- Брой потребителски опаковки: 6

### Габарити на опаковката

- Начин на поставяне: И двете
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):  
12 x 39,8 x 5,5 см
- Нето тегло: 0,52 кг
- Бруто тегло: 0,626 кг
- Тегло на опаковката: 0,106 кг
- EAN: 87 12581 57573 1
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон

## Акценти

### 1800 джаула

Предотвратете загуби от хиляди лева във вашите електронни устройства.

### Защитени коаксиални връзки

Съединителите насочват коаксиалния сигнал през филтъра за защита от пренапрежение, за да бъде защитен от пренапрежение и краткотрайни пикове.

### Блокиране на захранването

Автоматично изключва захранването към свързаните устройства.

### Гаранция за уреди в размер на 150 000 евро

Предпазва доживотно свързаните уреди.

### 4 гнезда със защита

Защитава от пренапрежения и краткотрайни пикове в захранващата мрежа чрез потискане на пиковата енергия. Излишната енергия се ограничава от устройството, когато към уреда се подаде пиков ток.

### Захранващ кабел 2 м

Осигурява захранване на устройството, което може да е отдалечено до 2 м от контакта.

### Подреджване на кабелите

Устройство за подреджване на кабелите, което позволява насочването на кабели в едно и също направление за по-организиран изглед

### автоматични контакти за безопасност на деца

Помага за предпазване на децата от случаен токов удар.

### Индикатори за защита

Светодиодни светлини ви позволяват да разберете дали вашият филтър против пренапрежения работи добре.



Дата на издаване  
2019-08-28

Версия: 1.0.9

12 NC: 8670 000 70305  
EAN: 08 71258 15757 31

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)