

Philips 多媒体音箱 2.1

模拟零售版

SPA7350

高保真音响

将这些多媒体音箱连接到各种电脑、MP3 或 CD 播放机,即可瞬间打造您自己的家庭立体声音响。卓越的低音效果,调节非常方便。无论是安放在桌面或墙壁上,多媒体音箱均可为您带来的非凡音效。

卓越的低音效果

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 可调控的重低音技术

易于使用

- 磁屏蔽可消除电脑屏幕失真
- 用于获得更好的个人音乐享受的耳机插孔
- 带标记且具有彩色代码的连接器,即刻享受美妙音乐
- 音量遥控器便于进行声音调节

连接所有视听设备

- 用于个人欣赏的附加耳机连接
- 独特的 MP3 输入功能,可由遥控器直接导入
- •特别适用于 MP3、 PC、 TV 和 CD 等

流行设计

- 高雅设计,有声有型
- 优雅迷人的高光表面



产品亮点

可调控的低音性能

独有的超重低音设计带来更深沉饱满的低 音效果。您还可以根据喜好设置低音水平。

特别适用于 MP3、 PC 和 TV 等

将扬声器连接到您的所有视听设备。 MP3 播放器、PC、TV、CD、DVD 以及所有多 媒体设备的理想选择。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种小型音箱系统,可提供深沉的低音体验。它不同于传统的音箱系统,附加了一个低音管,声学上调整成了超低音扩音器,可优化系统的低频复制。这就可以产生更深沉的受控低音并且失真度较小。该系统工作原理是,使低

音管中的气团产生共振,从而像传统低音 扩音器一样振动。结合低音扩音器的响应, 系统扩展了总体低频声音,从而产生全新 境界的深沉低音效果。

高光表面

"钢琴黑"高光表面衬托出高雅品质,无论 是古典居室还是现代居室氛围,都将令人 心动。

优雅设计,彰显时尚

别致的设计为您的居室倍添个性色彩。

耳机连接

此扬声器系统还可以连接耳机。接上耳机 便于您个人欣赏,带来随心所欲畅的畅快 听觉体验。

耳机插孔

用于获得更好的个人音乐享受的耳机插孔

磁屏蔽

由于喇叭驱动器的强大磁性已经被磁屏蔽, 所以即使放置在离电脑显示器屏幕较近的

位置也不必担心会出现图像失真或对显示 器造成损伤。

音量遥控器

方便的有线遥控器,您可以得心应手地设 定音量级别。

MP3 经由 RC 导入

遥控器上设有独特的 MP3 直接导入功能, 让您轻松聆听 MP3 播放机。只需将 MP3 播 放机的音频输出连接至遥控器上的 3.5 毫米 插孔,就可尽情享受您喜爱的乐曲。

快速安装



彩色编码的电缆、清晰的标记和易懂的文 档,让您迅速进入音乐世界



• 低音增强: 低音反射, 动态低音增强 • 输出功率 (RMS): 2 x12.5W + 25W

扬声器

• 扬声器增强: 磁屏蔽 LSB

• 附属扬声器频率范围: F0 - 20k 赫兹

• 低音炮频率范围: F0 - 2k 赫兹

•卫星音箱扬声器: 2.5 英寸低音扬声器

• 低音炮驱动单元: 6.5 英寸

• 低音炮类型: 动态

• 低音调节: 位于低音炮后侧

• 低音炮阻抗: 8 ohm

• 电源开 / 关按钮: 位于低音炮后侧

•数据的音频输入:立体声音频 (3.5毫米插孔)

外箱 • EAN: 87 12581 46619 0

• 长度: 69.5 厘米

• 用户包装数量: 4

• 宽度: 48 厘米

• 总重: 24.9 千克 • 高度: 65.5 厘米

• 净重: 21.2 千克

• 自重: 3.7 千克

便利性

• 便于安装: 即插即用

• 通电指示

• 遥控器: 音量控件、耳机输出、附加音频输 入、通电指示灯

功率

• 电源 LED 指示灯: 星空蓝

包装尺寸

• 高度: 34 厘米

• 包装类型: 箱体

• 货架摆放类型: 侧放

• 宽度: 46 厘米

• 厚度: 32 厘米

• 随附产品数量: 1 • EAN: 87 12581 46616 9

• 总重: 5.9 千克

• 净重: 5.3 干克 • 自重: 0.6 千克

产品尺寸

• 线缆长度: 0 厘米

• 高度: 0 厘米

• 宽度: 0 厘米

• 厚度: 0 厘米

• 重量: 0 千克

包装内容

• 低音炮

•卫星音箱数量:2

• 3.5 毫米立体声线缆

• 快速安装向导

• 遥控器: 有线



发行日期 2024-03-26

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

版本: 1.0.4

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 87 12581 46616 9

www.philips.com