

Philips
DVD-spiller/-opptaker
med i.LINK

DVDR730



Spill over digitale bilder og bånd fra videokameraet på DVD og spill dem av på TVen!

Den eneste DVD-opptakeren der du enkelt, raskt og pålitelig kan kopiere filmklipp fra et dyrt minnekort til DVD.

Rediger, ta opp, del og bevar

- Bruk Digital Photo Recorder til å lagre bilder på DVD
- PCMCIA-mediespor for visning av bilder på TV fra minnekort
- i.LINK digital inngang for perfekte digitale videokamerakopier

Spill inn dine favoritt-TV-programmer på DVD

- RGB-inngang for best analog-til-digital-opptak fra set-top-boks
- Spill inn opptil 8 timer på en enkltsidig DVD+R/RW-plate

Del dine favorittopptak med andre

- DVDene kan spilles av på vanlige DVD-spillere og -stasjoner
- Alltid compatible opptak med DVD+R/RW-plater
- Tilpass bakgrunnen på ditt indeksskjerm-bilde (IPS = Index Picture Screen)

Kos deg med dine favorittfilmer og din favorittmusikk

- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bilde-kvalitet
- Spiller JPEG- og MP3-filer fra disk/harddisk

PHILIPS

Tekniske spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **D/A-omformer:** 10 bits, 54 MHz

Lyd

- **D/A-konverter:** 24 bit, 96 kHz
- **Crosstalk (I kHz):** 105 dB
- **Forvrengning og støy (I kHz):** 90 dB
- **Dynamisk område (I kHz):** 90 dB
- **Signal-til-støy-forhold:** 105

Videoavspilling

- **Komprimeringsformater:** MPEG1, MPEG2
- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, SVCD, Video-CD
- **Modi for plateavspilling:** A-B-gjentakelse, Kapittelrepetisjon, Platemeny, Spoling bakover, Spoling forover, Forover bilde for bilde, Pause, PBC, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Shuffle avspilling, Sakke film, Gjenta tittel, Zoom
- **DVD-region:** 2
- **Avspillingssystem for videoplater:** NTSC, PAL
- **Videoforbedring:** Progressive Scan

Videoopptak

- **Audiokomprimering:** Dolby Digital, PCM
- **Komprimeringsformater:** MPEG2
- **Maks opptakstid på DVD:** 8 t
- **Innspillingsforbedringer:** Tilføyning, Innsetting av kapitellmarkører, Direkteinnspilling, Del, Slett, Favorittscenevalg, Manuell kapitellmerking, Ett-trykks-opptak (OTR), Programnavn-opptak, Sikker opptak, Valg av bakgrunnsbilde, Valg av indeksbilder, Opptak av stasjons-ID
- **Innspillingsmodi:** M1: 60 minutter, M2: 120 minutter, M2x: 150 minutter, M3: 180 minutter, M4: 240 minutter, M6: 360 minutter, M8: 480 minutter

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, DTS, MP3, Multikanals MPEG2, PCM
- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Filsystemer som støttes:** ISO-9660
- **ID3 Tag-støtte:** Sportittel og artistnavn

Stillbildevisning

- **Avspillingsmedier:** DVD+R/+RW, Bilde-CD
- **Bildekomprimeringsformat:** JPEG
- **Bildeforbedring:** Opprett album, Rediger bilder (farger, filtre), Vend bilder, Roter
- **Lysbildefremvisning:** 3 hastigheter
- **Miniatyrbildestøtte:** EXIF-format

Lagringsmedium

- **Innspillingsmedium:** DVD+R, DVD+RW

Tuner/mottak/sending

- **TV-system:** PAL, SECAM

Tilkoblingsmuligheter

- **Forbedring av tilkoblingsmuligheter:** Cinema Link
- **Ext 1 Scart:** CVBS inn/ut, Lyd inn/ut, RGB ut, S-video ut
- **Ext 2 Scart:** CVBS inn/ut, Lyd inn/ut, S-video inn, RGB inn, Dekoder
- **Front/sidetilkoblinger:** Audio v/h inn, i.LINK DV inn (IEEE1394, 4-pins), S-Video inn, Video inn
- **Andre tilkoblinger:** Analog audio venstre/høyre ut, Komponentvideo ut, Interlaced, Komponentvideo ut progressiv, Komposittvideo (CVBS) ut, Digital koaksialutgang, Digital optisk utgang, RF-antenne inn / TV ut, S-Video ut

Anvendelighet

- **Barnebeskyttelse:** Barnesikring, Foreldrekontroll
- **Klokke:** Smart Clock
- **Digital innholdshåndtering:** Digital Photo Recorder
- **Enkel installering:** Autoinstallering, Follow TV
- **Visningsspråk på skjermen:** Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk
- **Programmerbare begivenheter:** 6
- **Programmeringsperiode:** 1 måned
- **Utvidede programmeringsmuligheter:** Automatisk satellittopptak, Daglig/ukentlig gjentakelsesprogram, Manuell tidsinnstilling, Ett-trykks-opptak, ShowView, VPS/PDC innspillingskontroll

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Nettledning, Koaksial RF-antennekabel, Full SCART-kabel, Fjernkontroll, Bruksanvisning

Mål

- **Kabinettfarge:** Precision Silver
- **Temperaturområde (drift):** 0 °C til 40 °C
- **Emballasjemål (B x H x D):** 570 mm x 182 mm x 420 mm
- **Mål på apparat (B x H x D):** 435 mm x 65 mm x 335 mm

Effekt

- **Strømforsyning:** 200-240 V, 50/60 Hz
- **Effektforbruk i standby:** < 3 W

Produkt høydepunkter

Digital Photo Recorder

Digital Photo Recorder er en kraftig bildeleser i DVD-spilleren med et enkelt og intuitivt grensesnitt på skjermen. Du kan bruke det til å lagre digitale bilder på varige DVD-plater i full oppløsning som JPEG-filer eller i MPEG-format som en DVD-kompatibel lysbildeleser som kan vises på vanlige DVD-spillere.

PCMCIA-mediespor

Mediespor er en enkel løsning som gir øyeblikkelig tilgang til digitale bilder fra ulike minnekortformater, for eksempel Compact Flash, Memory Stick, SD-kort og MultiMedia Card, via en PCMCIA-adapter.

i.LINK digital inngang

i.LINK, også kjent som IEEE 1394 og FireWire, er en global standard for tilkobling av digitale videoenheter, som brukes på vanlige digitale enheter som DV- og D8-videokameraer samt på PC-er. Den er praktisk fordi den overfører alle lyd- og videosignaler via samme kabel. Med i.LINK digital videoinngang kan du kopiere hjemmevideoer med den opprinnelige digitale bildekvaliteten.

RGB-inngang

RGB-komponentvideo er den koblingsstandarden for analog video som gir best kvalitet – skarpere enn S-video og komposittvideo. Philips' DVD-spillere kan spille inn direkte fra RGB-kilder som for eksempel satellittmottakere.

8 timers videoopptak (+RW)

Med 8-timers opptaksmodus, som er tilgjengelig på enkelte DVD-opptakermodeller, kan du spille inn opptil 8 timer med video på en enkeltsidig DVD+R/RW-plate.

Toveiskompatibilitet

DVD-opptakere kan spille av vanlige DVD-videoplater. Det er imidlertid like viktig at DVD+R- og DVD+RW-plater som du spiller inn, kan spilles av på eksisterende DVD-videospillere.

Alltid kompatible opptak

Personlig bildeskjerm

Indeksskjermbildet er en DVD-meny som opprettes på alle DVD+R/RW-plater, som også kan vises på vanlige DVD-spillere. Det gir deg oversikt over og enkel tilgang til innholdet på platen, slik at du kan se hva som er på platen, og navigere deg fram til ønsket opptak.

Progressive Scan

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestructur.

Spiller JPEG- og MP3-filer



Utgivelsesdato 2006-08-23

Versjon: 3.0

12 NC: 8622 810 11644
EAN: 87 10895 80017 4

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com