



Philips
Pilnībā bezvadu ausiņas

Ausiņš liekamās aust. ieviet. ārējā
ausī

Īpaši mazs uzlādes ietvars
IPX4 aizsardzība pret ūdeni
Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks



TAT2236PK

Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.

Šīs pret mitruma šļakatām un sviedriem izturīgās bezvadu ausiņas ir kopā ar jums, lai kurp jūs dotos! Uzlādes futrālis ietilpst jūsu piegulošo džinsu kabatā. Ausiņas ir ideāli piemērotas jūsu ārējai auss daļai, ja jums nepatīk ausiņu uzgaļu radītā sajūta auss kanālā.

No atskaņošanas sarakstiem līdz sarunām

- Ātra atkārtota savienošana ar tālruni, kad atverat ietvaru
- Vienkārši pamodiniet balss palīgu
- Integrēta vadība. Iebūvēts mikrofons. Viegla savienošana pārī

Nepārspējami parocīgas. Īpaši ērtas.

- Zvaniet, izmantojot vienu ieausi. Mono režīms
- 4 krāsas. "Hokeja nūjas" tipa dizains
- Pieguļ cieši un ērti. Ausiņš liekamās ausiņas bez ausiņu uzgaļiem

Mazs uzlādes ietvars. Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks.

- IPX4 sviedru un ūdens drošas
- Īpaši mazs USB-C uzlādes ietvars. 12 stundas papildu darbības laika
- 6 stundas ilgs darbības laiks. 15 minūšu uzlāde papildu stundai darbības
- Skaidra skaņa, izteikts bass. 12 mm neodīma skaļruņi

PHILIPS

Pilnībā bezvadu austiņas

Ausīs liekamās aust. ieviet. ārējā ausī īpaši mazs uzlādes ietvars, IPX4 aizsardzība pret ūdeni, Līdz 18 stundām ilgš darbības laiks

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
- Skāļruņa diametrs: 12 mm
- Pilnā pretestība: 28 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 5 mW
- Jūtība: 104 dB (1K Hz)
- Skāļruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
- Bluetooth versija: 5.0
- Bezvadu
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Atbalstītais kodekss: SBC
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth

Ārējā kartona kaste

- Garums: 33.8 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 27.8 cm
- Bruto svars: 4.224 kg
- Augstums: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11747 8
- Neto svars: 1.32 kg
- Taras svars: 2.904 kg

Lietošanas komforts

- Automātiska izslēgšanās
- Ūdensizturība: IPX4
- TWS mono režīms
- Vadības ierīču veids: Poga

Iekšējā kartona kaste

- Garums: 16 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 13 cm
- Augstums: 11 cm
- Neto svars: 0.165 kg
- Bruto svars: 0.476 kg
- Taras svars: 0.311 kg
- GTIN: 2 48 95229 11747 5

Strāvas padeve

- Uzlādējams
- Bateriju skaits: 3 gab.
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 +12 stundas
- Sarunu laiks: 6 h
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 1 hr

- Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (built-in)
- Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (built-in)
- Akumulatoru svars (kopā): 10.5 g
- Akumulatora jauda (ietvars): 350 mAh
- Akumulatora jauda (austiņa): 55 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 200 hr

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 17.2 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Abi
- Platums: 9.5 cm
- Dziļums: 4 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 11747 1
- Bruto svars: 0.128 kg
- Neto svars: 0.055 kg
- Taras svars: 0.073 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 4.58 cm
- Platums: 5.06 cm
- Dziļums: 2.89 cm
- Svars: 0.036 kg

Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Uzlādes futrālis
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 500 mm

Dizains

- Krāsa: Rozā
- Lietošanas stils: Ieliekamas
- Valkāšanas veids: Ausīs ievietojamas
- Ausīs ievietojamās austiņas: Atvērta tipa

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 2 mics

UPC

- UPC: 8 40063 20194 1

Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Balss palīga atbalsts

TAT2236PK/00

Izceltie produkti

Viegla vadība un savienošana pāri

Vadība uz ausīs liekamajām austiņām ļauj apturēt atskaņošanas sarakstu, atbildēt uz zvaniem un pamodināt tālruni balss palīgu. Austiņas ir gatavas vienā mirklī savienoties pāri. Kad savienotas pāri, tās tiek savienotas atpakaļ ar tālruni, tiklīdz atverat uzlādes ietvaru.

IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem



Šīs austiņas ar IPX4 vērtējumu un jaudīgajiem 12 mm skāļruņiem ļauj izbaudīt lielisku skaņu jebkuros laika apstākļos. Tā kā tās ir pilnībā izturīgas pret šļakatām, tām nav iebildumu pret nelielu sasvīšanu, kā arī nav jāuztraucas, ja pēkšņi uznāk lietus.

Mono režīms



Vai veicat daudz zvanu? Varat dubultot sarunu laiku, izmantojot vienu iearsi, kamēr otrs tiek uzlādēts. Automātiski tiek lietots izmantotā iearsa mikrofons, un jums atliek tikai nomainīt iearsus, kad lietotā iearsa uzlādes līmenis tuvojas beigām.

Pieguļ cieši un ērti

Varat izbaudīt mūziku patiesā komfortā, pateicoties piegulošajai un vieglajai konstrukcijai. Tā kā nav austiņu uzgaļu, jūs neko nejutīsiet auss kanālā, un nebūs spiediena sajūtas. "Hokeja nūjas" forma liek katrā ausī liekamajai austiņai piegulēt cieši klāt.

Īpaši ērti pārnēsājams uzlādes ietvars



Ar tik mazu uzlādes ietvaru vēl vairāk mūzikas jums tiek nodrošināts jebkurā vietā! Ar vienu šo patieso bezvadu austiņu uzlādi pietiek 6 stundu darbības laikam, un ar pilnībā uzlādētu ietvaru iespējams iegūt vēl 12 stundas. Ātrai uzlādei ielieciet austiņas ietvarā uz 15 minūtēm, iegūstot papildu stundu.



Izlaides datums
2024-06-04

Versija: 9.9.1

EAN: 48 95229 11747 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com