

Philips 2000 series
Fones intra-auriculares
true wireless

Drivers de 6 mm/acabamento
fechado

Bluetooth®
Preto

SHB2515BK



Música após música sem parar

Seja livre. Esses fones de ouvido intra-auriculares true wireless oferecem 100 horas de reprodução graças ao seu case de carregamento portátil. Aproveite música após música sem parar e o acesso direto ao assistente virtual do seu telefone. Alguém falou em viagem de carro?

Liberte-se. 70 horas de reprodução. Sem fios.

- Drivers acústicos de 6 mm em neodímio. Som nítido, com graves potentes
- Até 70 horas de tempo de reprodução ou de chamadas com o case
- Case de carregamento portátil com power bank integrado de 3350 mAh
- Porta USB no case de carregamento. Carregue seu telefone em qualquer lugar

Sensação boa. Aparência linda.

- Capas para fones de ouvido pequenas, médias e grandes, para um encaixe perfeito
- O modo mono serve para quando você desejar deixar um dos ouvidos livre
- Tubo acústico oval. Conforto e isolamento passivo de ruído
- Pontas emborrachadas macias. Seguro e confortável

Emparelhamento fácil. Controle por voz.

- Ao pressionar o botão duas vezes, você ativa o assistente de voz do seu telefone
- Microfone embutido com cancelamento de eco para um áudio nítido
- Emparelhamento inteligente. Encontre um dispositivo Bluetooth automaticamente
- Botão de várias funções. Controle suas músicas e ligações com facilidade

PHILIPS

Destaques

70 horas de tempo de reprodução

Caia na estrada com várias cargas no seu bolso. Saia com o case de carregamento completamente carregado e obtenha até 70 horas de tempo de reprodução. Uma carga completa leva em média uma hora e meia e fornece até três horas de tempo de reprodução e de chamadas.

Seja livre. Case de carregamento via USB.

Nunca fique sem bateria. O case de carregamento portátil com power bank integrado de 3350 mAh não carrega apenas os seus fones de ouvido, ele também carrega o seu telefone. Basta conectar seu dispositivo inteligente ao case pela porta USB.

Seguro e confortável

Você pode curtir suas músicas com conforto de verdade, graças a esse design leve e cômodo. As pontas macias emborrachadas encaixam-se com segurança sob a dobra externa da orelha. Com as capas de borracha intercambiáveis você encontra o encaixe intra-auricular perfeito e com uma vedação precisa, para não perder nenhum detalhe das suas músicas.

Sempre uma excelente qualidade de som

Os drivers acústicos de neodímio de 6 mm proporcionam um som nítido com graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento passivo de ruído. O modo mono oferece a opção de deixar um ouvido livre para quando você deseja ficar atento ao mundo ao seu redor.

Emparelhamento inteligente via Bluetooth

Os fones de ouvido estão prontos para serem emparelhados assim que são retirados do case.

Depois de emparelhados, os fones de ouvido lembram qual o último dispositivo com o qual foram usados.

Botão de várias funções.

Controle suas músicas e chamadas com facilidade usando o botão de várias funções. Não gosta da faixa atual? Pule-a mantendo o botão pressionado por um tempo. Deseja recusar uma chamada e continuar ouvindo música? Basta pressionar o botão uma vez para tratar do assunto. O microfone embutido com cancelamento de eco mantém o som nítido quando você quiser falar.

Pressione o botão duas vezes

Ao pressionar o botão duas vezes, você ativa o assistente de voz do seu telefone

Cancelamento de ruído e de eco

Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.

Capas para fones de ouvido

Capas para fones de ouvido pequenas, médias e grandes, para um encaixe perfeito

Modo mono

O modo mono serve para quando você deseja deixar um dos ouvidos livre

Tubo acústico oval

Tubo acústico oval. Conforto e isolamento passivo de ruído

Porta USB no case de carregamento

Porta USB no case de carregamento. Carregue seu telefone em qualquer lugar

Especificações

Som

- Impedância: 16 Ohm
- Resposta em frequência: 20 - 20.000 Hz
- Diâmetro da caixa de som: 6 mm
- Sensibilidade: 90 dB
- Entrada de energia máxima: 5 mW

Conectividade

- Microfone: Microfone embutido
- Versão do Bluetooth: 5.0
- Perfis Bluetooth: A2DP, Viva-voz, HFP, HSP, AVRCP
- Alcance máximo: 10 m

Embalagem externa

- Comprimento: 37.5 cm
- Número de embalagens para o cliente: 24
- Largura: 33.5 cm
- Peso bruto: 6.1 kg
- Altura: 24.5 cm
- GTIN: 1 69 51613 99399 3
- Peso líquido: 2.784 kg
- Peso da embalagem: 3.316 kg

Embalagem interna

- Comprimento: 17.8 cm
- Número de embalagens para o cliente: 3
- Largura: 15.8 cm
- Altura: 10.4 cm
- Peso líquido: 0.348 kg
- Peso bruto: 0.67 kg
- Peso da embalagem: 0.322 kg
- GTIN: 2 69 51613 99399 0

Lig/Desl

- Tipo da bateria: Íons de lítio
- Tempo de conversa: 3 + 70 horas
- Tempo de carregamento: 2 hora(s)

Dimensões da embalagem

- Altura: 15 cm
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
- Largura: 9.5 cm
- Profundidade: 5 cm
- Número de produtos inclusos: 1
- EAN: 69 51613 99399 6
- Peso bruto: 0.19 kg
- Peso líquido: 0.116 kg
- Peso da embalagem: 0.074 kg

Dimensões do produto

- Altura: 8 cm
- Largura: 4.1 cm
- Profundidade: 3.6 cm

Acessórios

- Conteúdo: Cabo para carregamento USB
- Estojo de transporte
- Guia de início rápido
- Protetores de ouvido: 3 tamanhos

Design

- Cor: Preto



Data de emissão
2024-03-12

Versão: 9.0.5

EAN: 69 51613 99399 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com