

Philips
Bærbar radio

Digital Audio Broadcasting

AE5900



Digital radio med krystallklar lydkvalitet

AE5900 er en digital radio med en elegant lærutførelse. Den leveres også med line-in-tilkobling for MP3-spilleren. Den innebygde vekkerklokken og kjøkkentimeren gjør den ideell på soverommet eller på kjøkkenet.

Gled deg over DAB-radio med digital kvalitet

- DAB-radio uten forstyrrelser
- Kompatibel med DAB og FM for en god radioopplevelse
- Linjeinngang-tilkobling for den bærbare MP3-spilleren

Utmerket lydgjengivelse

- Bassrefleks-høytalere gir en kraftig og dypere bass
- 4 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke

- Innebygd digital vekkerklokke med kjøkkentimer
- 10 forvalgte DAB-stasjoner og 10 forvalgte FM-stasjoner
- Elegant lærutførelse

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Tuner/mottak/overføring

- DAB: Bånd III, Infovisning, Smart Scan, Meny
- Tunerbånd: FM
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Automatisk digital søking
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
- Utgangseffekt (RMS): 4 W RMS
- Volumkontroll: Volumkontroll roterende/koder

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 1
- Hovedhøyttaler: 3" fulltone høyttaler

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- DC-inngang: 9 V
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang



Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Bakbelysning
- Alarmer: Sleep timer, Gjentatt alarm (snooze)
- Bakbelysningsfarge: Hvit

Effekt

- Lysnett

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 310 x 169 x 165 mm
- Produktmål (B x H x D): 269 x 124 x 130 mm
- Vekt: 2,4 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,6 kg

Høydepunkter

DAB-radio uten forstyrrelser



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og krystallklar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

Bassrefleks-høyttalersystem



Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Innebygd vekkerklokke med kjøkkentimer

Innebygd digital vekkerklokke med kjøkkentimer

10 forvalgte DAB- og FM-stasjoner

10 forvalgte DAB-stasjoner og 10 forvalgte FM-stasjoner



Utgivelsesdato
2009-12-22

Versjon: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31635
EAN: 87 12581 34684 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com