

PHILIPS

CD Soundmachine

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

Cinta

12 W

AZB798T



Sonido portátil potente

con potencia de salida total de 12 W RMS

El sistema CD Soundmachine portátil de Philips es un potente sistema todo en uno que puedes llevar contigo a cualquier parte. Libera tu música desde diferentes fuentes: Bluetooth, USB, CD, casetes, radio DAB+ y FM.

Facilidad de uso

- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Conexión de auriculares estéreo para disfrutar más de la música
- Práctico control remoto para más comodidad

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Pletina de casete con parada automática
- Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone
- DAB+, DAB y FM para una experiencia de radio completa

Sonido potente que podés oír y sentir

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- El sistema de parlantes Bass Reflex Speaker ofrece un sonido profundo y potente

Destacados

Transmite música a través Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

DAB+, DAB y FM

La radio digital DAB+/DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB o DAB+ no se registran

frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Sistema de parlantes Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con parlantes de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas

convencionales de parlantes porque cuenta con un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves controlados más profundos y con menos distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.



Especificaciones

Sonido

Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
2 pasos
Control de volumen: giratorio (digital)
Sistema de audio: estéreo
Potencia de salida máxima (RMS): 12 W

Altavoces

Terminación de la rejilla de los parlantes: metal
Cantidad de parlantes integrados: 2
Mejora del altavoz: Altavoz Bass Reflex de 2 vías

Conectividad

USB: Host USB
Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de audio

Modos de reproducción del disco:
avance/retroceso rápido, búsqueda de pista
anterior/siguiente, repetir/reproducción
aleatoria/programar

Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Tecnología de pletina de casete: mecánico
Modos de reproducción USB directo: avance
rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa,
anterior/siguiente, reproducción programada,
repetir, aleatoria, parar
Número de pletinas: 1

Sintonizador/recepción/transmisión

Antena: Antena FM
Bandas del sintonizador: FM
Presintonías: 20
Mejora en el sintonizador: sintonización
automática digital
DAB/DAB+: Pantalla de información, Menú,
Búsqueda inteligente

Comodidad

Tipo de cargador: arriba
Tipo de pantalla: Pantalla LCD con
retroiluminación

Potencia

Número de pilas: 6 x LR20 para la unidad
principal (no incluidas), 1 x AAA para el control
remoto (incluida)
Tipo de alimentación: 220 - 240 V

Accesorios

Mando a distancia
Manual del usuario
Cable de alimentación
Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones

Peso incluido embalaje: 4 kg
Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 435 x
270 x 170 mm
Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 468
x 198 x 310 mm
Peso del producto: 3 kg

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Perfiles: A2DP, AVRCP



* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.