

Philips
DVD-mängija



DVP3580

Vaadake teravamata, selgemata pilti

HDMI 1080p suurendusega

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija pakub suurepäraat kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Elustage heli ja pilt

- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise

Esitage kõiki filme ja muusikat

- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

Ühendage ja nautige mitut allikat

- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälu pulgalt

Lihtne kasutada

- Minu tapeet isikupärastab tervitusekraani
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- MP3-failide loomine CD-lt ja salvestamine USB-mälu pulgale vaid ühe nupuvajutusega



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Esiletõstetud tooted

HDMI 1080p



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab telierkraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Multimeediami DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Hi-Speed USB 2.0 Link

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

Screen Fit

Ükskõik mida te ka vaatate ja millises telieris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani ala- ja ülaoast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.

MP3-failide loomine ühe nupuvajutusega

Teisendage oma lemmik-CD-del olev muusika Philipsi seadme abil MP3-failideks ning salvestage

need USB-kaabli abil mälupulgale või kaasaskantavasse meediamängijasse. Nautige MP3-failide mugavat loomist oma elutoas, ilma et vajaksite arvutit ja ka siis, kui CD-d esitatakse.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, näiteks DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks sisseehitatud subtiitrid, mitmekeelne heli, mitu heliriba ja menüüd.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadrilaotus, Video diskreetimine

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 100 dB
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 85 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoplaadi esitusüsteem: PAL, NTSC

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stoppkraadi kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Suum, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamisega

Multimeediamirakendused

- Taasesitusvormingud: DivX, JPEG-pildid, MP3
- Multimeediami ühendused: USB-mäluseade

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komponentvideo väljund Täiskaadrilaotus, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Scart, HDMI väljund
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Saksa, Hollandi, Taani, Soome, Prantsuse, Itaalia, Norra, Portugali, Hispaania, Türgi, Rootsi, Poola, Kreeka

Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Toiteallikas: 50 Hz, 230 V
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, Kaugjuhtimispuult, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend, Kiirjuhend

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 400 x 80 x 282 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 360 x 39 x 209 mm
- Seadme kaal: 1,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg



Väljalaske kuupäev
2012-10-11

Versioon: 2.3.8

12 NC: 8670 000 59511
EAN: 87 12581 52206 3

© 2012 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com