

Philips
PhotoFrame

8"-es LCD

4:3-as képoldalarány

8FF3FPB



Ossza meg emlékeit

Hány digitális fotót rejteget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg, rendezze át és élje újra az emlékeket a Philips PhotoFrame™ fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók kiváló minőségű megosztásának és megjelenítésének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.

Csúcsmínőségű kijelző a kiváló képekhez

- Nagy képpontsűrűség az éles és részletgazdag fénykép megjelenítésért
- imagen technológia az éles és élénk színekért
- 4:3-as képoldalarány az optimális, torzításmentes megjelenítéshez
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

A digitális fényképek egyszerű megjelenítése és kezelése

- Szórakoztató kollázsok – több fotó megjelenítése egy nézetben
- Tekintse meg az USB flash meghajtón levő képeit számítógép nélkül

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem

- A fénykép automatikus tájolása fekvő vagy álló módhoz

Környezetbarát kialakítás

- A kijelző automatikus be- és kikapcsolása előre beállított időpontokban energiatakarékos célból

Fényképeihez illően stílusos, ívelt vonalvezetés

- Ízléses, fényes felület és kellemes tapintás

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

Nagy képpontsűrűségű kijelző

A legjobb, nagy képpontsűrűségű kijelző ugyanolyan részletgazdag és színes módon jeleníti meg kedvenc fényképeit, mint a jó minőségű nyomatok.

imagen technológia

Az imagen a Philips exkluzív képjavító technológiája, mely automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot: az imagen elkülöníti a színeket a „keresztbeszélgetés” elkerüléséhez, beállítja a vizuális kontraszt fényerőelosztását és a színhűség érdekében javítja a Gamma értéket.

4:3-as tökéletes képpeldarány

A Philips digitális PhotoFrame eszköze az ideális látványt biztosító 4:3-as oldalarányt alkalmazza a fényképek megjelenítéséhez.

RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

Kollázs több fényképből

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.

USB flash meghajtón levő fényképek megtekintése

USB-csatlakozó az USB flash meghajtókon tárolt képek megtekintéséhez és megosztásához.

SmartPower

Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségek mintegy harmadát.

Automatikus tájolás

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Imagen



Collage



RadiantColor



SmartPower



USBConnectivity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- megtekintési szögteremtartomány: C/R > 10 mellett, 130° (H) / 110° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Képpeldarány: 4:3
- Fényesség: 250 cd/m²
- Panel felbontás: 800 x 600
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdaport, USB 2.0 (szolga)

Médiatárolás

- USB: USB flash meghajtó
- Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (2x)
- Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
- Elhelyezés: Fénykép automatikus tájolása, Fekvő, Álló
- Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb, Négyutas navigációs gomb és enter
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Zoom és szelvéágás
- Fényképeffektek: Fekete-fehér, Képkeretek, Szépiá, RadiantColor
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás
- Képernyő háttérszíne: Fekete, Fehér, Szürke, Automatikus igazítás
- Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, Állapot, Automatikus be/ki, Be/ki hangjelzés, Idő és dátum beállítása, Órajelző engedélyezése/tiltása, Ébresztés
- Rendszer állapota: Készüléksoftver-verzió, Szabad memória
- Csatlakoztatott hordozók állapota:

Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória

- Plug & Play kompatibilitás: Windows Vista, Windows 2000/XP vagy újabb verzió, Mac OS X
- Előírt jóváhagyások: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Svájc, UL/cUL
- Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, spanyol, német, francia, olasz, holland, dán, orosz, egyszerűsített kínai, japán

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, USB-kábel, Állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv

Méretek

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Tömeg: 0,494 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C és 70 °C között

Kapcsoló

- Áramfogyasztás: 6,3 W
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Nettó tömeg: 0,878 kg
- Bruttó tömeg: 1,137 kg
- Táratömeg: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41225 8
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Nettó tömeg: 1,756 kg
- Bruttó tömeg: 2,813 kg
- Táratömeg: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41225 5
- Fogyasztói csomagolások száma: 2



Kiadás dátuma
2009-12-18

Verzió: 5.0.15

12 NC: 8670 000 39002
EAN: 87 12581 41225 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com