



Philips  
Webkamera for bærbar  
PC

Enkelt



SPC530NC

## Enkelt web-kamera

### Hold kontakten

1,3 MP oppløsning, 3x digital zoom og støyreduksjon. Med det enkle web-kameraet SPC530 får du jevne bevegelser og klar lyd slik at tiden du bruker på videochatting, blir kvalitetstid.

Med plug & play kan det ikke bli enklere å holde kontakten med familie og venner.

#### Naturtro video med høyere oppløsning

- 1,3 megapiksler (interpolert) gir ekstra høy bildekvalitet
- Jevnt bilde med video på 30 rammer per sekund
- 3x digital zoom gir flotte nærbilder
- Ansiktssporing følger automatisk ansiktet ditt
- Roterende kamerakropp for å få kameraet i den retningen du vil

#### Klar og naturlig stemme

- Innebygd digital mikrofon gir kvalitetslyd
- Støyreduksjon forbedrer klarheten i talen

#### Enkelt som 1-2-3

- Enkel å sette opp og bruke
- Fungerer med alle direkte meldingstjenester
- Ta, arkiver og håndter bilder med VLounge
- Med fotograferingsknappen kan du ta flotte bilder umiddelbart
- Monteres sikkert på alle skjermer, bærbare maskiner eller pulter



# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Mekanikk

- Sensor: VGA CMOS
- Maks. blenderåpning for linse: F:2.6
- Visningsvinkel for linse: 50 grader
- Linsekonstruksjon: 3 elementer
- Hvitbalanse: 2600–7600 K
- Min. belysningsstyrke: < 5 lux
- Dataformat: YUY2, MJPEG
- Fargebilde: 24 bit

## Oppløsning

- Videooppløsning: VGA
- Fotooppløsning: VGA
- Interpolert videooppløsning: 1,3 MP
- Interpolert fotooppløsning: 1,3 MP
- Maks. bildehastighet: 30 bps

## Lyd

- Mikrofon: Innebygd mikrofon
- Støyreduksjon

## Tilleggsfunksjoner

- Digital zoom: 3x
- Ansiktssporing
- Fotograferingsknapp
- LED for aktivitet av/på

## Programvare

- VLounge: Førsteklasses
- Legg video til: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista

- Prosessor: Pentium III 850 MHz eller høyere
- RAM-minne: 256 MB RAM
- Harddiskplass: 200 MB
- USB: Ledig USB-port
- CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

## Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 1,5 meter
- Grensesnitt: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videoklasse: UVC
- Drift: Leveres via USB-kabel

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Produktmål med stativ (B x H x D): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Vekt (med stativ): 0,0905 kg

## Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 39595 7
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 19,2 x 18,6 x 9,2 cm
- Nettovekt: 0,0905 kg
- Bruttovekt: 0,29 kg
- Taravekt: 0,1995 kg

## Ytre eske

- EAN: 87 12581 42359 9
- Antall kundepakker: 6
- Yttereske (L x B x H): 40 x 30 x 22 cm
- Nettovekt: 0,543 kg
- Bruttovekt: 2,5 kg
- Taravekt: 1,957 kg

# Høydepunkter

## 1,3 megapiksler (interpolert)

Web-kameraet har 1,3 megapiksler (interpolert) for både video- og bildeoppløsning. Du kan derfor bruke det til å ta høykvalitetsbilder som ser bra ut selv når de skrives ut som store bilder.

## 30 rammer per sekund video

Len deg tilbake og nyt fremragende visning med 30 rammer i sekundet. Dette gir jevnere videobilder og en bedre videochatteopplevelse.

## 3x digital zoom

Zoom inn og ut for å få den perfekte innrammingen for ethvert bilde. Du kontrollerer zoomfunksjonen fullstendig via grensesnittet på skjermen, mens du ser på bildet slik at du kan gi det perfekt justering.

## Automatisk ansiktssporing

Den avanserte kameraprogramvaren oppdager automatisk ansiktet ditt og flytter linsen for å følge deg når du beveger deg. Du blir i midten av bildet selv om du flytter deg under en videokonferanse. Det gir deg frihet til å uttrykke deg og snakke naturlig.

## Roterende kamerakropp

Nyt web-kamerafriheten med en roterende kamerakropp som gjør at du kan få kameraet i den retningen du vil. Vri kameraet 360° i alle retninger for å filme hvor som helst i rommet, uten å flytte på web-kameraet i det hele tatt.

## Innebygd digital mikrofon

Den innebygde digitale mikrofonen gjør at du kan snakke naturlig og uhindret eller legge til lyd på et videoopptak.

## Støyreduksjon

Denne fremragende støyreduksjonsteknologien reduserer bakgrunnsstøyen og forbedrer klarheten i talen, både i stille og støyende omgivelser.

## Enkel å sette opp og bruke

Det er like enkelt som 1-2-3 å sette opp og bruke web-kameraet. 1. Installer programvaren 2. Koble til kameraet 3. Umiddelbar videosamtale

## Kompatibel med alle tjenester

Webkameraet og den tilhørende programvaren er utformet med tanke på alle direkte meldingstjenester. Du kan legge til video i Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger og andre tjenester.

## VLounge-programvare

Programvare som gjør det enkelt å ta, behandle og arkivere fotografier og videoklipp. Med noen få museklikk kan du opprette og sende videomeldinger. Denne programvarepakken inneholder alt du trenger for å utnytte Philips web-kameraet ditt til fulle.

## Fotograferingsknapp

Webkameraet tar automatisk et bilde når du trykker på denne knappen én gang. Det er en morsom måte å dele bilder på, enten ved å legge dem til i e-post, på websider eller i dokumenter.

## Sikker montering

Det flerfunksjonelle stativet gjør det enkelt å montere web-kameraet sikkert øverst på skjermen, den bærbare maskinen eller skrivebordet. Denne utformingen er spesielt sikker og vil ikke bevege seg eller falle ned når du er midt i en samtale.



Utgivelsesdato  
2017-07-06

Versjon: 3.0.8

12 NC: 8670 000 37146  
EAN: 87 12581 39595 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)