

Philips
Multimediálne diaľkové
ovládanie



SRM7500



Okamžité prehľadávanie vašej hudobnej zbierky

Výber skladieb na dlani

SRM7500 funguje ako druhá obrazovka vášho multimediálneho PC. Zobrazuje skladby v príjemnom grafickom rozložení, usporiadané podľa interpreta, albumu alebo žánru, a to priamo vo vašej dlani. Dá vám slobodu výberu hudby takmer z každého miesta vo vašej domácnosti.

Ovládanie mediálneho obsahu niekoľkými kliknutiami

- Prechádzajte hudobnými súborami bez použitia TV/monitora
- Funguje cez steny vďaka adaptéru USB s rádiovým spojením
- Kompatibilné s vydaním Media Center, WMP10-11, iTunes 6-7
- Tlačidlo priameho prístupu na ovládanie Microsoft Media Center PC

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Ovládajte až 7 zariadení z výberu 10
- Činnosti na ovládanie viacerých zariadení jedným stlačením tlačidla
- Rozsiahla databáza infračervených kódov pre väčšinu zariadení a značiek

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Nie je potrebné manuálne nastavovať
- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje**Vybavenie a vlastnosti**

- **Jazyky ponuky na obrazovke:** Angličtina, Holandčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Španielčina
- **Podsvietenie**
- **Farba podsvietenia:** Biela
- **Univerzálna IR databáza:** Ampér, KÁBEL, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, PRIJÍMAČ, SAT, TV, TV-DVD, TV-VCR, VCR

Napájanie

- **Typ batérie:** Alkalická batéria AA / LR6
- **Počet batérií:** 3
- **Správca šetrenia batérií:** Automatické zapnutie/vypnutie

Infračervené schopnosti

- **Prevádzková vzdialenosť:** 33 stôp (10 m)
- **Učenie IR kódov**

- **Vysielajúce LED diódy:** 2
- **Počet značiek v databáze:** Viac ako 1 300
- **Rozsah nosnej frekvencie:** 30 k - 100 kHz + 455 kHz

Vonkajšia lepenka

- **Množstvo:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94493 9
- **Dĺžka:** 336 mm
- **Šírka:** 80 mm
- **Výška:** 180 mm

Údaje o balení

- **I2 NC:** 908210006598
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93778 8
- **Hmotnosť brutto:** 0 36 kg
- **Výška:** 38 mm
- **Dĺžka:** 328 mm
- **Šírka:** 162 mm

Najdôležitejšie funkcie**Sprevádzané nastavenie**

Na rozdiel od iných univerzálnych diaľkových ovládaní, kde musíte zadať 3-číselný kód, aby sa identifikovala značka a zariadenie, toto diaľkové ovládanie obsahuje podrobné pokyny o zariadení, aby ste mohli nastaviť vaše prísľušstvo bez ohľadu na značku.

Funkcia "Učiť sa"

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Aktívne používateľské rozhranie

Namiesto toho, aby ste museli svoje komponenty ovládať jednotlivito, ovládanie založené na činnosti spája najpoužívanejšie funkcie do činností, ako napríklad „Pozerat' film“ alebo „Počúvať CD“. Keď používateľ vyberie pozeranie filmu namiesto toho, aby musel ovládať každé samostatné zariadenie, ako napríklad DVD prehrávač, TV a multimediálny prijímač, jedno tlačidlo obsahuje všetky potrebné príkazy, aby sa mohlo spustiť pozeranie filmu: zapne TV, zapne zosilňovač a vyberie správny vstup, zapne DVD prehrávač a spustí prehrávanie.

Univerzálna databáza IR kódu

Databáza univerzálnych IR kódov je zabudovaná knižnica infračervených kódov jednotlivých ovládačov. Táto funkcia umožňuje ovládať vaše zariadenia bez potreby naučiť sa individuálnym signálom. Vyberte správnu sadu kódov z databázy pre zariadenie, ktoré chcete ovládať, aktivujte ovládanie prakticky každého audio/video systému na dnešnom trhu – bez ohľadu na model alebo značku.

Výber médií na obrazovke

Výber médií na obrazovke je schopnosť prezerat' a vyberat' zoznam skladieb, obrázkov a filmov z PC na LCD obrazovke diaľkového ovládania. Dvojsmerná RF komunikácia vstavaná do diaľkového ovládania a k nemu priloženého adaptéra USB zabezpečí prenos obsahu PC do diaľkového ovládania. Takže už nemusíte zapnúť TV či monitor, aby ste mohli prezerat' ponuku a vybrať obľúbené súbory.

Vrátane ovládacích prvkov Microsoft

Na diaľkovom ovládaní sa nachádza vyhradené zelené tlačidlo pre aplikáciu Media Center. Umožňuje prístup k vyhradenej ponuke Microsoft Media Center PC.



Dátum vydania
2009-02-03

Verzia: 1.0.15

I2 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com