

Philips  
PhotoFrame

7"

7FF1AW



## ทุกภาพมีความหมาย

คุณเก็บภาพดิจิทัลไว้ในพีซีมากแค่ไหน

ตอนนี้คุณสามารถแบ่งปันและหวนระลึกถึงความทรงจำได้ด้วย Philips Photo Frame วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงภาพดิจิทัลของคุณในระดับภาพพิมพ์ โดยไม่ต้องใช้พีซี

### พิมพ์ภาพคุณภาพสูงได้เหมือนกับภาพบนหน้าจอ

- จอภาพความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพที่คมชัดทุกรายละเอียด
- การแสดงสีที่สมบูรณ์จะแสดงภาพในคุณภาพระดับเดียวกับการพิมพ์ภาพ
- ปรับค่าความสว่างให้เหมาะกับสภาพแสงโดยรอบ

### แสดงภาพดิจิทัลของคุณได้ง่ายๆ

- ดูภาพจากการดาวน์โหลดความจำโดยตรง โดยไม่ต้องใช้เครื่อง PC
- การสร้างภาพสไลด์เพื่อแสดงภาพทั้งหมดที่เก็บไว้
- สามารถเล่นภาพสไลด์ ภาพถ่าย ภาพขนาดเล็กลงดูจนใช้เป็นนาฬิกาก็ได้
- ระบุจัดเก็บภาพอัจฉริยะให้คุณเก็บภาพดูได้มากขึ้น
- อ่านข้อมูลภาพจากกล้องถ่ายรูป หรือดาวน์โหลดภาพจาก PC ของคุณ

### สะดวกยิ่งขึ้น

- ตั้งเวลาให้เปิดและปิดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติทุกวันเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
- ควบคุมการทำงานได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรม
- เลือกลงได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
- ใช้ไฟ AC หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้โดยไม่ต้องต่อสาย

 Good Design  
GOOD DESIGN AWARD 2005

 iF  
product design award  
2006

 red dot design award  
winner 2006

**PHILIPS**

sense and simplicity

# รายละเอียดเฉพาะ

# ไฮไลต์

## ภาพ/แสดงภาพ

- พื้นที่แสดงภาพจริง: 137 x 91 มม.
- ช่องห่างระหว่างจุด (แนวนอน): 0.1905 มม.
- จุดพิทช์ (แนวตั้ง): 0.1905 มม.
- ความละเอียด: 720 x 480 พิกเซล
- มุมมองภาพ: @ C/R > 5
- มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 170 / 170 องศา
- อายุการใช้งาน, ความสว่าง 50%: 20000 ชม.

## การเชื่อมต่อ

- USB: ไปยังกล่องดิจิทัล, ไปพีซี

## สื่อเก็บข้อมูล

- ประเภทการดหน่วยความจำ: Compact Flash type I, Memory Stick, Memory Stick Pro, การ์ดมัลติมีเดีย, Secure Digital (SD)

## สะดวกสบาย

- เครื่องอ่านการ์ด: ในตัว (1x)
- รูปแบบภาพที่รองรับ: ภาพ JPEG (ในโครงสร้าง DCF), สูงถึง 12 เมกะพิกเซล
- ขนาดที่เก็บภาพ: 50 ภาพขึ้นไป
- รองรับการจัดวางได้สะดวก: แนวนอน, แนวตั้ง
- ปุ่มและการควบคุม: 6 ปุ่ม
- โหมดการเล่น: เบรอสแบบเต็มจอ, ภาพสไลด์, เบรอสรีมเนล
- ฟังก์ชันตั้งค่า: การปรับความสว่าง, ภาษา, ภาพสไลด์, สถานะ, เปิด/ปิดอัตโนมัติในแต่ละวัน
- ตกแต่งภาพ: คัดลอก, ลบ, หมุน, แสดงในภาพสไลด์

- ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, จีน, สเปน
- การใช้งานกับระบบพ्लักแอนด์เพลย์: Windows 2000/XP หรือสูงกว่า, Mac OS X, Linux
- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ขาตั้ง, สายเคเบิล USB
- คู่มือผู้ใช้ใน CD-ROM

## ขนาด

- ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 212 x 164 x 105 มม.
- น้ำหนัก: 0.73 กก.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0° C ถึง 45° C
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C

## กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: (เปิดระบบและกัวล์ซาร์จแบตเตอรี่) 12 W
- เวลาทำงานเมื่อใช้แบตเตอรี่: 0.8 ชม.
- ไฟ LED แบตเตอรี่: กำลังซาร์จ - สีเหลืองอำพัน, ไม่อยู่ในระหว่างซาร์จ - ปิด
- สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง: ทำงาน - สีเขียว
- โหมดพลังงานที่รองรับ: ไฟ AC, ใช้ไฟแบตเตอรี่

## จอภาพความละเอียดสูง

จอภาพที่มีความละเอียดสูงแสดงพิกเซลต่อตารางนิ้วใตุดมกว่าขึ้นถึง 88 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าจอ LCD ขนาด 17 นิ้ว ที่คุณเฝ้าดูภาพภายในที่ประทับใจได้อย่าง 'สมจริง' และสีสันสดใสคุณภาพพิมพ์คุณภาพสูง

## การปรับค่าความสว่าง

การปรับค่าความสว่างของจอแสดงผลจะปรับให้เหมาะสมกับระดับความสว่างที่ชื่นชอบ โดยคุณสามารถปรับค่าความสว่างของจอแสดงผลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ไม่ว่าคุณกำลังดูภาพโปรดของคุณในเวลากลางวันหรือกลางคืน

## ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ

ตัวอ่านการดหน่วยความจำ 2 ช่องภายในช่วยให้คุณสามารถแวงบันทึกภาพที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำได้ง่ายขึ้น ช่องเสียบการดหน่วยความจำของแรกจะรองรับการการ์ด Compact Flash I (CF) และอีกช่องหนึ่งจะรองรับ Memory Stick (MS), SD Card และ Multi Media Cards (MMC)

## โหมดการรับชมหลายโหมด

โหมดการแสดงผลที่หลากหลายให้คุณมีอิสระในการเลือกแสดงภาพของคุณที่ละภาพ, แสดงภาพในโหมดรีมเนลเพื่อดูภาพอย่างรวดเร็วและค้นหาได้ง่ายขึ้น หรือสร้างภาพสไลด์เพื่อแสดงภาพโปรดของคุณในรูปแบบภาพสไลด์

## ระบบจัดเก็บภาพอัจฉริยะ

ระบบเก็บภาพอัจฉริยะใช้ซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สามารถลดการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลโดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ

## ช่องต่อ USB

ช่องเสียบ USB ในตัวอุปกรณ์ช่วยให้ท่านข้อมูลและดาวน์โหลดรูปภาพจากกล่องภาพหรือ PC ส่วนมากได้รวดเร็วและง่ายดาย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips เพื่อตรวจสอบว่ากล่องของคุณใช้กับ Philips Digital Photo Display ได้หรือไม่



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 6.0.12

12 NC: 8639 000 16479  
EAN: 87 10895 91206 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com