

Philips  
Wewnętrzna nagrywarka

DVD

20x Nagrywarka

SPD2414BD



# DVD, RAM i CD w jednym

Niezawodna marka, której można zaufać.

Wewnętrzny napęd Philips DVD RW umożliwia odczyt i zapis na wszystkich formatach płyt DVD oraz na płytach dwuwarstwowych i CD. Z jego instalacją poradzą sobie nawet niedoświadczeni użytkownicy. Napęd został zaprojektowany przez współtwórcę nośników optycznych Blu-ray, DVD i CD, co gwarantuje jego niezawodność.

## Wypróbuj najnowszą technologię

- Nagrywarka płyt dwuwarstwowych formatu +R i -R
- Obsługa formatu DVD-RAM

## Doskonała wydajność

- Pojemność 8,5 GB na jednostronnej płycie dwuwarstwowej
- Niezwykła szybkość zapisu 20x

## Udogodnienia

- Łatwiejsza instalacji — Plug & Play
- Dwa formaty

## Nadzwyczajna niezawodność i solidność

- Dynamiczna kalibracja zapewnia wysokiej jakości szybki zapis
- Bezpieczne i niezawodne nagrywanie poprzez łącze bezprzerwowe

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Szybkość zapisu

- DVD+R: 20X (27 000 KB/s)
- DVD-R: 20X (27 000 KB/s)
- DVD+R DL: 16X (21 600 KB/s)
- DVD-R DL: 12X (16 200 KB/s)
- CD-R: 48X (7200 KB/s)
- DVD-RAM: 12X (16 200 KB/s)

### Szybkość nagrywania płyt CD-RW i DVD+RW

- DVD+RW: 8X (10 800 KB/s)
- DVD-RW: 6X (8100 KB/s)
- CD-RW: 32X (4800 KB/s)

### Szybkość odczytu

- DVD-ROM: 16X (21 600 KB/s)
- CD-R: 48X (7200 KB/s)
- DVD-RAM: 12X (16 200 KB/s)
- Czas dostępu: 140
- Rozmiar bufora: 2 MB

### Możliwości połączeń

- Interfejs: Interfejs IDE (ATAPI)
- Inne połączenia: Wejście prądu stałego 12 V, Wyjście analogowe audio L/P, złącze zasilania napięcia stałego, Cyfrowe wyjście audio, Złącze interfejsu IDE, Zworka ustawień Master/Slave

### Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Plug & Play

### Wymagania systemowe

- Pojemność dysku twardego: 650 MB
- System operacyjny komputera: Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Procesor: Pentium 4 1,3 GHz lub szybszy
- Pamięć RAM: 128 MB

### Specyfikacja techniczna

- Wilgotność: 20–80% RH (bez skraplania)
- Zakres temperatur eksploatacji: 5–50 °C
- Zakres temperatur przechowywania: -40 - 80 °C
- Standardy bezpieczeństwa: EN60950, EN60825, ULI 950
- Standardy EMC: EN55022, EMS55024, FCC część 15

### Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 9,72 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 48 x 47 x 22 cm
- Waga netto: 8,82 kg
- Ciężar opakowania: 0,9 kg

### Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- Waga brutto: 1,097 kg
- Waga netto: 0,882 kg
- Ciężar opakowania: 0,215 kg

## Zalety produktu

### Kalibracja dynamiczna

Kalibracja dynamiczna optymalizuje jakość zapisu na dyski DVD dla szybkich napędów dysków DVD+RW.

### Obsługa dwóch formatów +/- płyt DL

Nowy napęd umożliwiający zapis na dwuwarstwowych płytach +R i -R o pojemności 8,5 GB

### Plug & Play

Funkcja Plug & Play umożliwia zainstalowanie i dodawanie nowych elementów zestawu i ich uruchamianie bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynności instalacyjnych lub technicznych.

### funkcja Seamless Link

Łącze bezprzerwowe zapobiega uszkodzeniu dysku spowodowanemu przez błędy zapisu

### Pojemność 8,5 GB

Zapis do 8,5 GB danych lub 4 godzin filmu w jakości DVD na jednostronnej płycie dwuwarstwowej

### DVD-RAM

Obsługa formatu DVD-RAM sprawia, że produkt ten stanowi w pełni uniwersalną nagrywarkę wszystkich formatów CD i DVD.

### Szybkość zapisu: 20X

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii napęd ten może zapisywać dane z maksymalną szybkością 20x. To sprawia, iż stanowi on najszybszy i najbardziej stabilny napęd na świecie.

