



Omslut dig med ljud

med Ambisound

Det här utsökt tunna systemet har Ambisound och ger omslutande 5.1-surroundljud från endast två högtalare i alla typer av rum. Det kan monteras på väggen, ger enastående ljud- och bildkvalitet och passar i alla hem.

Hör

- Ambisound för 5.1-surroundljud från färre högtalare
- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande

Live

- Avancerad design som matchar alla platt-TV
- Enkelt att installera på vägg eller bord

Se

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder

Anslut

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediaspelare

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan

Ljud

- Ljudsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Smart Surround, DoubleBass
- Equalizer-inställningar: Action, Rock, Konsert, Klassisk, Drama, Jazz, Spel, Party, Sport, Nyheter

Högtalare

- Högtalartyp: 2 horisontella högtalare
- Högtalarelement: 3 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Högtalarimpedans: 4, 8 ohm
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferdrivlement: 1 x 6,5-tums woofer (Long Throw-typ)
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 30–180 Hz

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, USB-flashminne
- MP3-bithastighet: 32–256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashminne
- Bildförbättring: Bildspel med musikuppspelning, Roter, Zoom

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, MP3 Line-in
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, SCART1 (CVBS, RGB ut), TV-ingång (ljud, cinch), Anslutning (till nätenhet)
- Subwoofer (nätenhet): Koaxial digital ingång, AUX-ingång (cinch, 2 par), FM-antenn, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Anslutning (till huvudenhet)

Mått

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 419 x 48 x 214 mm
- Vikt (med stativ): 1,7 kg
- Högtalare, bredd (med stativ): 336 mm
- Högtalare, höjd (med stativ): 115 mm
- Högtalare, djup (med stativ): 130 mm
- Högtalare, vikt (med stativ): 1,72 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 295 x 443 x 295 mm
- Subwoofer, vikt: 9,5 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 496 x 355 x 595 mm
- Vikt inkl. förpackning: 20 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Bruksanvisning, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Komplet SCART-kabel, Komponentvideokabel, Ljudkabel, FM-antenn, Anslutningskabel, Högtalarkablar, Nätkabel, Vägghögningsfäst, Garantisedel för hela världen

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i stand-by-läge: <0,3 W

Funktioner

Ambisound

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljud detaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädd på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kablen. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.



Publiceringsdatum
2016-12-14

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36261
EAN: 87 12581 38885 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com