



Philips
Digital PhotoFrame

17,8 cm (7")

Relación de aspecto 16:10



SPF1207

"... ese día no podía parar de reír"

Mantén vivos tus recuerdos más memorables año tras año con PhotoFrame de Philips. Este marco compacto es fácil de usar y dispone de una gran memoria de almacenamiento. Además, combina perfectamente con cualquier tipo de decoración.

Pantalla de máxima calidad para una visualización increíble

- imagen Pro para unos colores más nítidos y vivos, y unos tonos de piel naturales
- Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad

- Mira la hora con divertidos relojes
- Secuencia de diapositivas automática desde la tarjeta de memoria
- Menú sencillo y rápido para explorar, buscar y organizar

Diseño ecológico

- Nuestros paquetes son pequeños para reducir el uso de materiales
- Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar energía

PHILIPS

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 16:10
- Resolución de pantalla: 480 x 234
- Área de visualización efectiva: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Brillo: 150 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 500:1

Soportes de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 128 MB (para 100 fotos en alta definición)
- Tipos de tarjeta de memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Memory Stick, Memory Stick Pro

Cómodas funciones

- Lector de tarjetas: Integrado (1x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG
- Ubicación: Horizontal, Vertical
- Botones y controles: 3 botones
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Aprobación de regulaciones: CE, GOST

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC
- Manual de usuario: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte

- (An. x Al x Pr.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Peso: 0,345 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Voltaje de salida CC: 5 V
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA
- Amperaje de salida CC: 0,65 A
- Consumo de energía: 3 W

Dimensiones del embalaje

- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 24,5 x 18,4 x 8,6 cm
- Peso neto: 0,42 kg
- Peso bruto: 0,612 kg
- Peso tara: 0,192 kg
- EAN: 87 12581 56522 0
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 25,3 x 18,2 x 19,8 cm
- Peso neto: 0,84 kg
- Peso bruto: 1,378 kg
- Peso tara: 0,538 kg
- GTIN: 1 87 12581 56522 7
- Unidades por caja: 2

Destacados

Nuestros paquete son pequeños

Hacemos nuestros paquetes lo más pequeños posible para minimizar los materiales utilizados en la producción así como la gasolina del transporte.

Mira la hora con divertidos relojes

Cambia al modo de reloj cuando no tengas que ver más fotos. En un instante, el PhotoFrame se convierte en un reloj.

Inicio automático de la secuencia de diapositivas

La secuencia de fotografías se inicia automáticamente en cuanto inserte la tarjeta de memoria.

imagen Pro para obtener unos colores vivos

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.



Fecha de emisión
2016-05-06

Versión: 1.2.7

12 NC: 8670 000 69002
EAN: 87 12581 56522 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com