

Philips
Мултимедийни
тонколони 2.1

MMS430



Hi-fi звук

Когато желаете драматично усещане за звук от мултимедийните си устройства, свържете тонколоните MMS430. Нагласете нивото на динамичното усиление на басите и се насладете на 100 W музикална мощност с превъзходна чистота от най-ниските до най-високите тонове.

Високи показатели на басите

- Динамично усиление на басите - чувайте най-дълбоките и най-богати басы
- Технология за усиление на басите с регулиране на нивото
- Осмоъгълен дървен събуфър

Свързване с всички ваши устройства

- Идеални за MP3, PC, TV, CD и др.

Съвременен дизайн

- Дизайн с отворен преден панел на тонколоните за превъзходна чистота на звука

Мултимедийно усещане за звук

- Широк диапазон за изключително ясен звук

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- **Подобрение на басите:** Цифрово усилване на басите
- **Музикална мощност:** 100 W
- **Изходна мощност (RMS):** 2 x 10 + 30 W
- **Регулиране на силата на звука:** Аналогов регулатор за сила на звука
- **Кабели:** Фиксирани кабели

Високоговорители

- **Подобрение за високоговорител:** Магнитно екраниран LSB
- **Честотен диапазон на сат. високоговорител:** 180-20 000 Hz
- **Честотен диапазон на събуфъра:** 20-180 Hz

Възможности за свързване

- **Дължина на кабела:** 2 м
- **Съединител:** 3,5 мм стерео
- **Мощност:** AC адаптер 18 V

Удобство

- Индикатор за захранване

Мощност

- **Светодиоден индикатор на захранването:** Синьо

Съдържание на опаковката

- Събуфър
- Брой сателити: 2
- Усилвател
- 3,5 мм стерео линейен кабел
- Ръководство за бързо инсталиране

Данни за опаковката

- **I2NC:** 908210002961
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895819237
- **Бруто тегло:** 5,13 кг
- **Височина:** 356 мм
- **Дължина:** 361 мм
- **Ширина:** 211 мм
- **Количество:** 1
- **Тегло с опаковката:** 0,41 кг

Външен кашон

- **Количество:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895830256
- **Тегло с опаковката:** 1,04 кг
- **Бруто тегло:** 11,76 кг
- **Дължина:** 440 мм
- **Ширина:** 380 мм
- **Височина:** 375 мм
- **I2NC:** 908210002961

Акценти на продукта

Дигитално динамично усилване на басите

Иновационна технология допринася за невероятно дълбоките и богати басы от компактни тонколони. Динамичното усилване на басите подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - само с натискане на един бутон!

Баси с регулиране на нивото

Уникалният дизайн на събуфъра дава много дълбоки и богати басы. При това имате възможността да настроите нивото на басите по ваш вкус.

Осмогъглен дървен събуфър

Усилената конструкция на осмогълния събуфър осигурява зашеметяващи басы.

Идеални за MP3, PC, TV и др.

Свързвайте тонколониите към всичките ваши устройства. Чудесен начин да слушате MP3 плейъра, компютъра, телевизора, CD и DVD устройствата и останалата мултимедийна техника.

Дизайн с отворен преден панел

Дизайнът с отворен преден панел на тонколониите подобрява възпроизвеждането на звука с превъзходна чистота и снижава евентуалните изкривявания. Като капак върху лицата на високоговорителите са използвани аеродинамични предпазители, а не текстилен или метален капак.

Изключително ясен звук

Благодарение на сложната конструкция на колоните и техния звук с широк диапазон ще се насладите на изключително ясен звук от най-ниските до най-високите тонове.



Дата на издаване
2009-02-12

Версия: 9.0.10

I2 NC: 9082 100 02961
EAN: 87 10895 81923 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com